


JVC



COMPACT VHS-CAMCORDER

GR-AX480
GR-AX380
GR-AX285
GR-AX280

DEUTSCH



(Alle Camcorder-Abbildungen in
dieser Anleitung zeigen GR-AX480)

Die logische Entscheidung



Compact VHS



BEDIENUNGSANLEITUNG

LYT0032-001D

GE

Vielen Dank für den Kauf dieses JVC Compact VHS Camcorders.

Bitte lesen Sie vor der Ingebrauchnahme die folgenden Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen durch, um den sachgemäßen und störungsfreien Gebrauch Ihres neuen Camcorders sicherzustellen.

Zu dieser Bedienungsanleitung

- Alle Haupt- und Nebenpunkte finden Sie in der Inhaltsangabe (☞ S. 3) aufgelistet.
- Die meisten Nebenpunkte werden durch Hinweise ergänzt, die Sie bitte gleichfalls durchlesen sollten.
- Zur erleichterten Bezugnahme ist die Anleitung in Basisfunktionen/-bedienschritte und spezielle Funktionen bzw. Bedienschritte gegliedert.

Wir empfehlen . . .

- vor der Ingebrauchnahme die Bezugnahme auf die Übersicht (☞ S. 48 bis 50), um sich mit der Anordnung etc. der Bedienelemente vertraut zu machen.
- die folgenden Sicherheitshinweise und die Vorsichtsmaßnahmen auf Seite 51 und 52 sorgfältig durchzulesen. Sie enthalten äußerst wichtige Informationen zur sachgemäßen Handhabung Ihres neuen Camcorders.

SICHERHEITS- HINWEISE

ACHTUNG:
**SCHÜTZEN SIE DIESES GERÄT
VOR NÄSSE UND FEUCHTIGKEIT,
DAMIT ES NICHT IN BRAND
GERÄT UND KEIN
KURZSCHLUSS ENTSTEHT.**

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Um elektrische Schläge zu vermeiden, das Gehäuse nicht öffnen! Dieses Gerät enthält keinerlei Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Überlassen Sie Wartungsarbeiten bitte qualifizierten Service-Fachleuten.
- Bei Nichtgebrauch des Netzadapters/Ladegeräts über einen längeren Zeitraum wird empfohlen, das Netzkabel von der Netzsteckdose abziehen.




- Dieser Camcorder ist ausschließlich für die Verwendung von VHS-C-Videocassetten ausgelegt. Daher bei diesem Gerät nur Cassetten mit der Kennzeichnung VHS-C verwenden.
- HQ VHS ist mit herkömmlichen VHS-Geräten kompatibel.

Warnhinweise zur Lithiumbatterie

Die hier verwendete Batterie kann bei unsachgemäßer Handhabung Brandgefahr oder Ätzungen verursachen. Die Batterie nicht wiederaufladen, zerlegen, über 100°C erhitzen oder verbrennen. Ausschließlich CR2025 (Maxell, Panasonic, Sanyo, Sony) verwenden. Bei Verwendung eines anderen Batterietyps kann es zu Brandgefahr oder zum Platzen der Batterie kommen.

- Für schnelle und sachgemäße Entsorgung der gebrauchten Batterie sorgen.
- Vor dem Zugriff von Kindern schützen.
- Nicht zerlegen oder verbrennen.

Durchkreuztes Mülleimer-Kennzeichen



Cd

- Dieses am Batteriesatz aufgedruckte Kennzeichen bestätigt die Übereinstimmung mit den EEC-Richtlinien 91/157 und 93/86.
- Nickel-Cadmium-Batteriesätze müssen zur Entsorgung an der Verkaufsstelle zurückgegeben werden.

Dieser Camcorder ist für PAL-Farbsignale ausgelegt. Die Wiedergabe ist mit einem Fernsehgerät einer anderen Farbnorm nicht möglich. Aufnahmebetrieb und Wiedergabe über den Sucher sind selbstverständlich überall möglich. Batteriesatz BN-V12U, BN-V22U oder BN-V25U verwenden. Zur Aufladung von Batteriesätzen den mitgelieferten Netzadapter/Batterielader (mit variabler Netzspannung) verwenden. (In Ländern mit einer anderen Netzsteckdosennorm muß ein geeigneter Netzsteckeradapter verwendet werden.)


HINWEISE:

- Das Typenschild (mit der Seriennummer) und Sicherheitshinweise befinden sich an der Unter- und/oder Rückseite des Geräts.
- Das Typenschild (mit der Seriennummer) des Netzadapters/Ladegeräts befindet sich an dessen Unterseite.


Dieses Gerät entspricht IEC-Norm Veröff. 65.

- **Programm-Manager II** (☞ S. 18 – 31)
- **Programmautomatik mit Effektvorwahl** (☞ S. 18, 19)
 - Automatikverriegelung
 - Abschaltbare Automatik
 - Nebel-Effekt • Neutralfilter-Effekt
 - Sepiaton • Dämmerlicht • Sport
 - Schnelle Shutterzeit (1/1000 Sek.)
 - Schnelle Shutterzeit (1/2000 Sek.)
- **Kurzaufnahme (5-Sek.-Aufnahme)** (☞ S. 15)
- **22 x Hyper-Zoom (optisch)** (☞ S. 14)
- **Integrierte Videoleuchte (nur GR-AX480)** (☞ S. 16)


MITGELIEFERTES ZUBEHÖR




• Netzadapter/
Ladegerät AA-V15EG




• Cassettenadapter
C-P7U (nur
GR-AX480/380/280)




• RM-V705U
Fernbedienung
(nur GR-AX480)



• Kabeladapter
(nur GR-AX480)



• Schultergurt



• Batteriesatz BN-V12U



- Lithiumbatterie CR2025
- 2 Batterien für GR-AX480 (für eingebaute Uhr und Fernbedieneinheit)
- 1 Batterie für GR-AX380/AX285/AX280 (für eingebaute Uhr)



• AV-Kabel
(Audio/Video)



• Gleichspannungskabel

VORBEREITENDE SCHRITTE 4

Spannungsversorgung	4
Einsetzen und Entnehmen der Lithium-Uhrenbatterie	6
Einstellung von Datum und Zeit	7
Einstellung der Bandlänge	8
Einlegen und Entnehmen einer Cassette	9
Einstellung der Griffschlaufe	10
Suchereinstellung	10
Anbringung des Schultergurtes	11
Stativanbringung	11

AUFNAHME 12

Einfache Aufnahme	12
Allgemeine Funktionen	14
Spezielle Funktionen	18

WIEDERGABE 32

Einfache Wiedergabe	32
Spezielle Funktionen	33
Gebrauch des Cassettenadapters	35
Anschlüsse	36

BANDKOPIEREN 37

VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNG (nur GR-AX480) 38

Random Assemble-Schnitt	40
Insert-Schnitt	44
Nachvertonung	45


STÖRUNGSSUCHE 46

GERÄTEÜBERBLICK 48

Bedienelemente	48
Anschlüsse	48
Anzeigen	48
Andere Bereiche	48
Sucheranzeigen	50

VORSICHTSMASSREGELN 51

TECHNISCHE DATEN 53




AUFRISCHFUNKTION

Mit der REFRESH-Funktion des Netz-/Ladegeräts kann der Batteriesatz vor der Aufladung zunächst vollständig entladen werden.

Die REFRESH-Funktion erst nach mindestens 5 herkömmlichen Ladevorgängen durchführen.

Zum Entladen des Batteriesatzes . . .

..... zunächst den Batteriesatz wie oben gezeigt am Netz-/Ladegerät aufsetzen. Dann die Taste REFRESH drücken. Die Anzeige REFRESH leuchtet auf und erlischt, sobald der Batteriesatz vollständig entladen ist.



ACHTUNG

Vor Abtrennen der Spannungsversorgung unbedingt den Camcorder ausschalten. Andernfalls können Camcorder-Fehlfunktionen auftreten.

Spannungsversorgung

Dank der flexiblen Camcorder-Auslegung für drei verschiedene Spannungsquellen können Sie stets die am besten geeignete Spannungsquelle benutzen.

HINWEISE:

- Ohne Spannungsversorgung arbeitet keine der Gerätefunktionen.
- Stets nur eine geeignete Spannungsquelle verwenden.
- Keinesfalls Spannungsquellen verwenden, die für andere Geräte vorgesehen sind.

LADEN EINES BATTERIESATZES

VERSORGEN SIE DAS LADEGERÄT MIT SPANNUNG

- 1 Schließen Sie dessen Netzkabel an einer Netzsteckdose an.

BRINGEN SIE DEN BATTERIESATZ AN

- 2 Richten Sie die Markierungen aufeinander aus und schieben Sie den Batteriesatz bis zum Einrasten in Pfeilrichtung auf.

- Die blinkende Anzeige CHG. bestätigt, daß der Ladebetrieb ausgelöst wurde.

NEHMEN SIE DEN BATTERIESATZ AB

- 3 Wenn die blinkende Anzeige CHG. auf ein Dauerleuchtsignal wechselt, ist der Ladevorgang abgeschlossen. Ziehen Sie den Batteriesatz gegen die Pfeilrichtung ab.

BATTERIESATZ	Ladedauer	Entladedauer
BN-V12U	ca. 1 Std. 10 Min.	ca. 3 Std. 30 Min.
BN-V22U	ca. 2 Std. 10 Min.	ca. 7 Std.
BN-V25U	ca. 2 Std. 40 Min.	ca. 10 Std.

GEBRAUCH EINES BATTERIESATZES

BRINGEN SIE DEN BATTERIESATZ AN

- 1 Klinken Sie die Batteriesatzoberkante am Camcorder ein und drücken Sie dann den Batteriesatz an, bis er einrastet.


NEHMEN SIE DEN BATTERIESATZ AB

- 2 Entriegeln Sie den Batteriesatz mit dem Riegel BATT. RELEASE und nehmen Sie den Batteriesatz ab.

Ungefähre Aufnahmezeit (Einheit: Min.)

BATTERIESATZ	GR-AX480/AX280	GR-AX380
BN-V12U	75 (40)	75
BN-V22U	155 (95)	150
BN-V25U	200 (120)	200

() : Bei eingeschalteter Videoleuchte (nur GR-AX480).




Ladezustands-
Markierung

LADEZUSTANDS-MARKIERUNG

Ein am Batteriesatz befindlicher Schieber kann Sie sofort über den Batterie-Ladezustand informieren. Bestimmen Sie die Farbe, rot oder schwarz, die den jeweiligen Ladezustand, "geladen" oder "entladen", anzeigen soll.

HINWEISE:

- Die Nutzungsdauer für einen voll aufgeladenen Batteriesatz variiert in Abhängigkeit von der Häufigkeit und Dauer der Aufnahmebereitschaft und des Motorzoombetriebs. Es empfiehlt sich, stets Reservebatteriesätze bereitzuhalten.
- Die auf Seite 4 angeführten Ladezeiten gelten für einen vollständig entladenen Batteriesatz, die Entladezeiten gelten für einen vollständig geladenen Batteriesatz.
- Lade- und Entladezeiten schwanken in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur und dem Gebrauchszustand des Batteriesatzes.
- Nach dem Aufladen eines Batteriesatzes oder Abnehmen eines entladenen Batteriesatzes nicht vergessen, den Ladezustand wie erforderlich mit dem Schieber zu kennzeichnen.
- Die REFRESH-Funktion erst nach mindestens 5 herkömmlichen Ladevorgängen durchführen.
- Wenn das Netzkabel des Netz-/Ladegeräts von der Netzsteckdose abgezogen ist, kann der angebrachte Batteriesatz entladen werden. Hierzu den Schalter REFRESH drücken. Während des Entladevorgangs findet kein Ladebetrieb statt. Nach vollständiger Entladung den Batteriesatz vom Netz-/Ladegerät abnehmen und aufbewahren.
- Die Einwirkung hoher Temperaturen kann zu Batteriesatzschäden führen. Darauf achten, daß ausreichender Temperatenausgleich gegeben ist. Den Batteriesatz niemals in einem geschlossenen Behälter (Tasche etc.) entladen.
- Falls der Lade- oder Entladevorgang vorzeitig abgebrochen werden soll, zunächst den Batteriesatz abnehmen und dann erst das Netzkabel des Netz-/Ladegeräts abziehen.
- Nach der vollständigen Entladung den Batteriesatz unverzüglich vom Netz-/Ladegerät abnehmen.
- Das Netz-/Ladegerät nicht zu nahe bei einem Radioempfänger betreiben, um Empfangsbeeinträchtigungen zu vermeiden.
- Vor dem Laden oder Entladen eines Batteriesatzes unbedingt das Gleichspannungskabel abziehen.
- Die Leuchtanzeige CHG. arbeitet ggf. beim Laden eines neuen oder eines für lange Dauer gelagerten Batteriesatzes nicht einwandfrei. In diesem Fall den Batteriesatz abnehmen und erneut anbringen und erneut aufladen. Beim erneuten Aufladen sollte die Anzeige CHG. einwandfrei leuchten. Falls dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich bitte an Ihren JVC Service.



AUTO-BORDNETZ-BETRIEB

Den Auto-Bordnetz-Adapter/Lader (Sonderzubehör) verwenden (die Anschlüsse wie oben gezeigt vornehmen).

HINWEISE:



- Bei Bordnetz-Spannungsversorgung (von der Autobatterie) den Motor im Leerlauf eingeschaltet lassen.
- Auto-Bordnetz-Adapter/Lader BH-V3E kann auch zum Laden eines Batteriesatzes verwendet werden.
- Bei Gebrauch des Auto-Bordnetz-Adapters/Laders (Sonderzubehör) bitte die jeweils zugehörige Bedienungsanleitung durchlesen.

NETZBETRIEB

Das Netz-/Ladegerät verwenden (die Anschlüsse wie oben gezeigt vornehmen).

HINWEIS:

Das mitgelieferte Netz-/Ladegerät arbeitet mit automatischer Netzspannungsanpassung für Versorgungsnetze von 110 V bis 240 V Wechselspannung.



Einsetzen und Entnehmen der Lithium-Uhrenbatterie

Diese Batterie versorgt die eingebaute Uhr, so daß Datum und Zeit eingestellt werden können.

TRENNEN SIE DIE SPANNUNGSQUELLE AB

- 1 Schalten Sie den Camcorder aus und trennen Sie die Spannungsquelle ab.

ÖFFNEN SIE DAS UHREN-BATTERIEFACH

- 2 Drücken Sie den Riegel und klappen Sie den Batteriefachdeckel auf.

ENTNEHMEN SIE DIE BATTERIE (bei Batteriewechsel)

- 3 Führen Sie einen spitzen, nichtmetallischen Gegenstand zwischen Batterie und Batteriefachrand (A) ein und stemmen Sie die Batterie nach außen.

LEGEN SIE DIE BATTERIE EIN


- 4 Legen Sie die Lithiumbatterie CR2025 mit nach außenweisendem Pluspol (+) ein.

SCHLIESSEN SIE DAS UHREN-BATTERIEFACH


- 5 Schließen Sie den Batteriefachdeckel, bis er einrastet.

HINWEIS:


Beachten Sie bitte die Angaben zur Handhabung der Lithiumbatterie im Abschnitt "SICHERHEITSHINWEISE" (S. 2).



Sucher




Menütafel



DATE/TIME-Einstellmenü

24-Stunden-Anzeige



Einstellung von Datum und Zeit

RUFEN SIE DAS MENÜ AUF

- 1 Bringen Sie den Hauptschalter in Position "CAMERA" und die Wählscheibe in eine beliebige Position (außer AUTO LOCK) und drücken Sie dann den MENU-Jogregler.

WÄHLEN SIE DEN EINSTELLBEREICH AN

- 2 Drehen Sie den MENU-Jogregler, um den Leuchtbalken auf Anzeige "DATE/TIME" zu versetzen. Drücken Sie nun diesen Regler, um das Einstellmenü "DATE/TIME" aufzurufen.

- Soll erneut die zuvor gültige Datums- und Zeiteinstellung verwendet werden, den MENU-Jogregler drehen, um den Leuchtbalken auf Anzeige "EXIT" zu versetzen, und dann drücken. Weiter bei Schritt 6.
- Soll nur die Zeit, nicht das Datum neu eingestellt werden, weiter bei Schritt 4.

GEBEN SIE DAS DATUM EIN

- 3 Versetzen Sie den Leuchtbalken durch Drehen des MENU-Jogreglers auf den Eingabebereich und drücken Sie hierauf den Regler. Sobald die Anzeige blinkt, können Sie den Einstellwert durch Drehen des MENU-Jogreglers eingeben. Liegt der gewünschte Einstellwert vor, drücken Sie den MENU-Jogregler, so daß die Anzeige nicht mehr blinkt.

- Wiederholen Sie diese Bedienschritte, bis das Datum ("YEAR", "MONTH" und "DAY") vollständig eingestellt ist.

GEBEN SIE DIE UHRZEIT EIN

- 4 Versetzen Sie den Leuchtbalken durch Drehen des MENU-Jogreglers auf Anzeige "TIME" und drücken Sie hierauf den Regler. Sobald der Stundenanzeigebereich blinkt, können Sie den Einstellwert durch Drehen des MENU-Jog-Reglers eingeben. Liegt der gewünschte Einstellwert vor, drücken Sie den MENU-Jogregler an, so daß die Blinkanzeige auf den Minutenanzeigebereich wechselt. Wiederholen Sie den Einstellvorgang und drücken Sie abschließend den MENU-Jogregler. Die Anzeige blinkt nicht mehr.

LÖSEN SIE DIE UHRZEITMESSUNG AUS


- 5 Wenn keine Blinkanzeige für YEAR, MONTH, DAY oder TIME mehr vorliegt, versetzen Sie den Leuchtbalken durch Drehen des MENU-Jogreglers auf "EXIT" und drücken hierauf den Regler an. Die Menütafel erscheint, wobei der Leuchtbalken auf "MENU END" steht.

SCHLIESSEN SIE DAS MENÜ

- 6 Drücken Sie hierzu den MENU-Jogregler an.

HINWEIS:

Zur Einblendung der Datum/Zeit-Anzeige auf dem Sucherbildschirm oder dem Bildschirm eines angeschlossenen TV-Geräts siehe "Datum/Zeit-Titeleinblendung" (S. 17).



Sucher

T60

Bandlängenzeige

MENU

Menütafel

```

►MENU END
FOCUS      AUTO
EXPOSURE  AUTO
DATE/TIME  25. 12. 98
TELE MACRO OFF
TAPE LENGTH T60
M. W. B.   AUTO
ZOOM SPEED FAST
►NEXT
  
```



TAPE LENGTH

TAPE LENGTH-
Einstellmenü

```

T30
T45
T60
  
```

EXIT



MENU

```

►MENU END
FOCUS      AUTO
EXPOSURE  AUTO
DATE/TIME  25. 12. 98
TELE MACRO OFF
TAPE LENGTH T30
M. W. B.   AUTO
ZOOM SPEED FAST
►NEXT
  
```

Einstellung der Bandlänge

Stellen Sie die Bandlänge entsprechend der verwendeten Cassette ein.

RUFEN SIE DAS MENÜ AUF

- 1 Bringen Sie den Hauptschalter in Position "CAM-ERA" und die Wählscheibe in eine beliebige Position (außer AUTO LOCK) und drücken Sie dann den MENU-Jogregler.

WÄHLEN SIE DEN EINSTELLBEREICH AN

- 2 Drehen Sie den MENU-Jogregler, um den Leuchtbalken auf Anzeige "TAPE LENGTH" zu versetzen. Drücken Sie nun diesen Regler an, um das Einstellmenü "TAPE LENGTH" aufzurufen.

GEBEN SIE DIE BANDLÄNGE EIN

- 3 Versetzen Sie den Leuchtbalken durch Drehen des MENU-Jogreglers auf den gewünschten Einstellbereich: T30 (30 Minuten), T45 (45 Minuten) oder T60 (60 Minuten).


- Soll erneut die zuvor gültige Bandlängeneinstellung verwendet werden, den MENU-Jogregler drehen, um den Leuchtbalken auf Anzeige "EXIT" zu versetzen.

SCHLIESSEN SIE DAS MENÜ

- 4 Drücken Sie hierauf den MENU-Jogregler. Die Menütafel erscheint, wobei der Leuchtbalken auf "MENU END" steht. Drücken Sie nun den MENU-Jogregler nochmals, um das Menü zu löschen.

HINWEISE:

- Die Sucher-Bandrestzeitanzeige (S. 13) arbeitet nur maßgenau, wenn die Bandlänge zuvor eingestellt wurde.
- Die gewählte Bandlängeneinstellung wird unverändert beibehalten, selbst wenn die Wählscheibe erneut auf AUTO LOCK eingestellt wird.



Einlegen und Entnehmen einer Cassette

ÖFFNEN SIE DEN CASSETTENHALTER

- 1** Öffnen Sie den Halter mit dem Riegel **EJECT**.
Öffnen Sie den Cassettenhalter niemals mit Gewalt.

LEGEN SIE EINE CASSETTE EIN/ ENTNEHMEN SIE DIE CASSETTE


- 2** Das Etikett muß nach außen weisen.


SCHLIESSEN SIE DEN CASSETTEN- HALTER

- 3** Drücken Sie auf **PUSH**. Stellen Sie sicher, daß der Halter beim Schließen einwandfrei einrastet.

HINWEISE:

- Der Cassettenhalter kann nur bei mit Spannung versorgtem Camcorder geöffnet werden.
- Vor dem Einlegen der Cassette sicherstellen, daß das Band gestrafft ist. Falls das Band durchhängt, das an der Cassette befindlichen Transportrad in Pfeilrichtung drehen, um das Band zu straffen.
- Sicherstellen, daß der Löschschuttschieber in der Aufnahmeposition steht (im erforderlichen Fall auf diese Position schieben). Andernfalls kann Ihre Cassette eine Aufnahmezunge vorweisen. Falls diese entfernt ist, muß die Löschschutzöffnung durch Klebeband abgedeckt werden.
- Der Cassettenhalter kann bei auf Aufnahme geschaltetem Camcorder nicht geöffnet werden.





Einstellung der Griffschlaufe

ERWEITERN SIE DIE SCHLAUFE


- 1 Öffnen Sie den Klettverschluß.

FÜHREN SIE IHRE HAND EIN

- 2 Stecken Sie Ihre rechte Hand durch die Schlaufe und fassen Sie den Griff.

STELLEN SIE DIE GRIFFBAND-LÄNGE EIN

- 3 Stellen Sie die Länge so ein, daß die Aufnahme-Start/Stopp-Taste und der Motorzoomregler bequem bedient werden können. Drücken Sie nun den Klettverschluß an.



Suchereinstellung

RICHTEN SIE DEN SUCHER AUS


- 1 Schwenken Sie den Sucher wie links gezeigt in die am besten geeignete Stellung.

WÄHLEN SIE DEN MODUS

- 2 Bringen Sie den Hauptschalter in Position CAMERA.

STELLEN SIE DIE DIOPTRIENZAHLEIN

- 3 Drehen Sie den Dioptrienring, bis die Sucheranzeigen einwandfrei scharf abgebildet werden.




Anbringung des Schultergurtes

BRINGEN SIE DEN GURT AN

- 1 Führen Sie, wie links gezeigt, das Gurtende von oben durch die Öse ①, dann durch die Lasche ②, so daß eine Schlaufe entsteht, und abschließend durch die Schnalle ③. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die andere Öse ④ und stellen Sie sicher, daß der Gurt nicht verdreht ist.

STELLEN SIE DIE GURTLÄNGE EIN

- 2 Gehen Sie wie links gezeigt vor. Stellen Sie die Länge ein ① und schieben Sie dann beidseitig die Laschen in Richtung der Ösen, damit der Gurt nicht verrutscht ②.





Stativanbringung

SCHRAUBEN SIE DEN CAMCORDER FEST

- 1 Richten Sie die Schraube und den Paßstift des Stativs auf den Stativsockel des Camcorders aus und ziehen Sie die Schraube fest.

VORSICHT:

Bei Gebrauch eines Stativs darauf achten, daß alle Stativbeine vollständig ausgezogen und eingerastet sind, so daß der Camcorder sicher aufgestellt ist. Kein zu kleines Stativ verwenden, da andernfalls eine stabile Camcorderaufstellung nicht erzielt werden kann.



Rotlicht (nur GR-AX480)
(leuchtet während des
Aufnahmebetriebs)

HINWEIS:

Der Camcorder muß einsatzbereit sein. Falls dies nicht der Fall ist, zunächst die Einsatzbereitschaft herstellen.

- Spannungsversorgung (☞ S. 4)
- Einstellung der Bandlänge (☞ S. 8)
- Einstellung der Griffschlaufe (☞ S. 10)

LEGEN SIE EINE CASSETTE EIN

- 1 Öffnen Sie nun den Cassettenhalter mit Taste **EJECT** und legen Sie eine Cassette mit nach außen weisendem Etikett ein. Drücken Sie **PUSH**, um den Halter vollständig zu schließen und zu verriegeln.

SCHALTEN SIE AUF AUFNAHMEBEREITSCHAFT


- 2 Öffnen Sie den Objektivschutz mit dem Schalter **LENS COVER**. Bringen Sie den Hauptschalter in Position **CAMERA**.

- Die Betriebsanzeige leuchtet, und der Camcorder wird auf Aufnahmebereitschaft geschaltet.
- Der Sucher zeigt die erfaßte Szene mit der Einblendung "PAUSE".

STARTEN SIE DIE AUFNAHME

- 3 Drücken Sie die Aufnahme-Start/Stopp-Taste.

- Während der Aufnahme erscheint die Suchereinblendung "REC".



STOPPEN SIE DIE AUFNAHME





4

Drücken Sie nochmals die Aufnahme-Start/Stopp-Taste.

- Der Camcorder schaltet erneut auf Aufnahmebereitschaft.

HINWEISE:

- Der Cassettenhalter kann nur bei mit Spannung versorgtem Camcorder geöffnet werden.
- Nach Betätigen des Riegels EJECT kann eine leichte Verzögerung bis zum Öffnen des Cassettenhalters auftreten. Den Halter niemals mit Gewalt öffnen.
- Die angezeigte Restzeit ist ein Annäherungswert.
- Die zur Berechnung der Restzeit erforderliche Zeitdauer sowie die Meßgenauigkeit variieren in Abhängigkeit von der verwendeten Cassette.
- Die Sucher-Bandrestzeitanzeige arbeitet nur meßgenau, wenn die Bandlänge zuvor eingestellt wurde (S. 8).
- Bei Erreichen des Bandendes erscheint die Anzeige "TAPE END". Unterbleibt hierauf für 5 Minuten jeder weitere Bedienschnitt, schaltet der Camcorder automatisch ab. Diese Anzeige erscheint auch, wenn eine Cassette eingelegt wird, die bereits das Bandende erreicht hat.
- Verbleibt der Camcorder für 5 Minuten auf Aufnahmebereitschaft geschaltet, ohne daß ein Bedienschnitt (Zoomen etc.) erfolgt, schaltet er sich automatisch aus. Zur erneuten Einschaltung den Hauptschalter zunächst auf "POWER OFF" und dann auf "CAMERA" stellen.
- Wird die Aufnahme-Start/Stopp-Taste betätigt, wenn der Camcorder länger als 5 Minuten auf Aufnahmebereitschaft geschaltet war, kann der Aufnahmestart verzögert werden.
- Wird eine Aufnahme an einer Bandstelle zwischen Bandanfang und -ende ausgelöst (z.B. nach Entnahme und erneutem Einlegen einer Cassette), die Retake-Funktion verwenden (S. 15), um das Ende des letzten Aufnahmeabschnittes aufzufinden, so daß kein bereits vorhandener Aufnahmeabschnitt versehentlich gelöscht wird.
- Bei geschlossenem Objektivschutz blinkt die Anzeige LENS COVER nach der Camcorder-Einschaltung für ca. 5 Sekunden.


FUNKTION:
AUFGABE:
BEDIENUNG:
Zoomen

Einzoomen oder Auszoomen, oder plötzliche Änderung in der Bildvergrößerung.

Einzoomen

Drücken Sie die Motorzoomtaste im Bereich "T" an.

Auszoomen

Drücken Sie die Motorzoomtaste im Bereich "W" an.

■ Die Zoomgeschwindigkeit kann vierfach gesteuert werden. 2 Geschwindigkeiten (langsam/schnell) können verwendet werden, indem die Motorzoomtaste vollständig (schnelles Zoomen) oder nur halb (langsames Zoomen) hinuntergedrückt wird. Im Menü ZOOM SPEED können 2 Geschwindigkeitsstufen (FAST/SLOW) vorgewählt werden, je nachdem, welche Zoomgeschwindigkeit Sie bevorzugen.

Beachten Sie hierzu die untenstehende Tabelle.

Einstellung mit dem Menü ZOOM SPEED

- 1) Bringen Sie die Wählscheibe in eine beliebige Position (außer AUTO LOCK) und drücken Sie dann den MENU-Jogregler. Die Menütafel erscheint.
- 2) Drehen Sie den MENU-Jogregler, um den Leuchtbalken auf Anzeige "ZOOM SPEED" zu versetzen. Drücken Sie nun diesen Regler an, um das Einstellmenü "ZOOM SPEED" aufzurufen.
- 3) Versetzen Sie den Leuchtbalken durch Drehen des MENU-Jogreglers auf die gewünschte Geschwindigkeit und drücken Sie den Regler zweimal an. Die Menütafel erlischt und der Einstellvorgang ist abgeschlossen.


HINWEIS:

Während des Zoomvorgangs kann die Scharfeinstellung beeinträchtigt werden. In diesem Fall bei Aufnahmebereitschaft zoomen, manuell scharfstellen und die Focus-Verriegelung verwenden (S. 27). Dann bei der Aufnahme ein- oder auszoomen.

Zoomgeschwindigkeiten (4 Stufen, von schnell zu langsam)

Vorwahl im Menü ZOOM SPEED	Drücken der Motorzoomtaste	
	Voll nach unten drücken	Leicht nach unten drücken
FAST	1 (Am schnellsten)	3
SLOW	2	4 (Am langsamsten)

 : Wählscheibe in Position AUTO LOCK




Sucher



5-Sek.-Kurzaufnahme-Symbolanzeige

FUNKTION: AUFGABE: BEDIENUNG: HINWEIS:	Schnellüberprüfung Ermöglicht die schnelle Überprüfung des vorhergehenden Aufnahmeabschnittes. 1) Drücken Sie bei Aufnahmebereitschaft die Taste "C" kurz an. • Das Band wird automatisch um einen ca. 2 Sekunden langen Bandabschnitt zurückgesetzt und abgespielt. Hierauf wird auf Aufnahmebereitschaft für die nächste Aufnahmeszene geschaltet. HINWEIS: <i>Bei Wiedergabestart können Bildverzerrungen auftreten. Dies ist keine Fehlfunktion.</i>
FUNKTION: AUFGABE: BEDIENUNG:	Retake-Funktion Ermöglicht die Versetzung des Aufnahmestartpunktes. 1) Stellen Sie sicher, daß sich der Camcorder in Aufnahmebereitschaft befindet. 2) Verwenden Sie die Tasten RETAKE wie erforderlich, um einen neuen Aufnahmestartpunkt anzuwählen. Das Band kann mit Taste "F" vorversetzt und mit Taste "R" rückversetzt werden. 3) Zum Aufnahmestart die Aufnahme-Start/Stopp-Taste drücken. HINWEIS: <i>Bei der Retake-Suche können Bildbeeinträchtigungen auftreten. Dies ist keine Fehlfunktion.</i>
FUNKTION: AUFGABE: BEDIENUNG: HINWEIS:	5-Sekunden-Aufnahme Die Aufnahme erfolgt für genau 5 Sekunden, so daß Ihre Aufnahmen tempobetonte Szenenwechsel enthalten. 1) Bei Aufnahmebereitschaft 5SEC.REC drücken. Das Symbol "5 S" erscheint und der 5-Sek.-Kurzaufnahmefunktion wird vorgemerkt. 2) Die Aufnahme-Start/Stopp-Taste drücken. Die Aufnahme wird für 5 Sekunden ausgelöst und wechselt hierauf automatisch auf Aufnahmebereitschaft. ■ Zur Deaktivierung der 5-Sek.-Kurzaufnahmefunktion nochmals 5SEC.REC drücken, so daß das Symbol "5 S" erlischt. HINWEIS: <i>Die Faderfunktion (S. 20) kann mit der Taste 5SEC. REC nicht ausgelöst werden.</i>



LIGHT OFF/AUTO/ON-Schalter

GEFAHR

- Die Videoleuchte ist bei und für einige Zeit nach dem Ausschalten noch sehr heiß. Nicht berühren. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr!
- Den Camcorder niemals unmittelbar nach Gebrauch der Videoleuchte im Tragekoffer unterbringen! Die Videoleuchte strahlt auch nach Gebrauch noch einige Zeit sehr hohe Temperaturen ab.
- Bei Gebrauch darauf achten, daß zwischen der Videoleuchte und Personen bzw. Gegenständen ein Mindestabstand von 30 cm eingehalten wird.
- Die Videoleuchte nicht in der Nähe von entflammaren Materialien verwenden.
- Wir empfehlen, den Birnenwechsel bei Ihrem JVC Fachhändler vornehmen zu lassen.

FUNKTION:

AUFGABE:

BEDIENUNG:

Videoleuchte (nur GR-AX480)

Bei unzureichender Umgebungshelligkeit kann die Aufnahmeszene mit der Videoleuchte aufgehellt werden.

1) Den Wahlschalter **LIGHT OFF/AUTO/ON** in die erforderliche Position bringen:

ON : Die Leuchte bleibt eingeschaltet, solange der Camcorder eingeschaltet ist.


AUTO : Die Leuchte wird nur im erforderlichen Fall automatisch zur Aufhellung eingeschaltet.

OFF : Zur Ausschaltung der Videoleuchte.

- Die Leuchte kann bei eingeschaltetem Camcorder verwendet werden.
- Bei Verwendung der Leuchte wird die Weißbalance-Einstellung (☼) HALOGEN (☞ S. 29) empfohlen.
- Bei nicht erforderlicher Aufhellung die Leuchte ausschalten, um die Batterie zu schonen.

HINWEIS:

- Selbst bei nicht blinkender Batterie-Warnanzeige (☐) kann bei niedriger Batterieleistung eine automatische Camcorder-Abschaltung erfolgen, wenn bei Aufnahme die Videoleuchte eingeschaltet bzw. wenn bei eingeschalteter Videoleuchte die Aufnahme gestartet wird.
- Bei auf "AUTO" gestelltem Wahlschalter **LIGHT OFF/AUTO/ON**:
 - Je nach Umgebungslichtverhältnissen kann die Ein- oder Ausschaltung der Leuchte ausbleiben. In diesem Fall die Leuchte manuell ein- oder ausschalten.
 - Bei Hochgeschwindigkeits-Shutter oder SPORTS-Shutter-Zeit (☞ S. 19) bleibt die Leuchte ggf. eingeschaltet.
 - Bei TWILIGHT-Betrieb (☞ S. 19) arbeitet die Leuchte nicht.



Datumsanzeige
25.12.98
Zeitanzeige
22:50:00
Datum/ Zeit-Anzeige
25.12.98 22:50:00

Automatische Datumsaufnahme
AUTO DATE
Datumsaufnahme- bereitschaft
25.12.98
Datumsaufnahme durchgeführt

FUNKTION: AUFGABE:

BEDIENUNG:

HINWEISE:

Datum-/Zeit-/Titeleinblendung

Datum, Zeit und Titel können in das Sucherbild oder das Bild eines angeschlossenen TV-Geräts eingeblendet werden. Diese Einblendungen können mit manueller oder automatischer Steuerung aufgenommen werden.

- 1) Bringen Sie die Wählscheibe in eine beliebige Position (außer AUTO LOCK).
- 2) Tippen Sie **DATE/TIME** wiederholt bei Aufnahmebereitschaft an, um den gewünschten Modus (siehe linke untere Abbildung) aufzurufen.
 - Datum und Zeit sollten bereits korrekt eingestellt sein. Falls nicht, bitte wie auf Seite 7 beschrieben vorgehen.

ANZEIGE

- Die gewählte Anzeige kann als Einblendung aufgenommen werden.
- Soll die Anzeige nicht aufgenommen werden, vor dem Aufnahmestart "Datumsanzeige aus" wählen.
- Soll die Einblendung während der Aufnahme unterbleiben, **DATE/TIME** drücken.
- Um erneut eine Einblendung aufzurufen, bei Aufnahmebereitschaft **DATE/TIME** wiederholt antippen, bis der gewünschte Anzeigemodus vorliegt.

AUTOMATISCHE DATUMSAUFNAHME

- Das Datum wird in den folgenden Fällen automatisch nach Drücken der Aufnahme-Start/Stop-Taste für ca. 5 Sekunden aufgenommen:
 - Nach einer Datumsumstellung.
 - Nach einem Cassettenwechsel.
 - Nach dem Funktionsaufruf mit der Taste **DATE/TIME**.

In diesem Modus wird das Datum nach 5 Sekunden durch die Anzeige **AUTO DATE** ersetzt. Diese Anzeige wird jedoch nicht aufgezeichnet.


- Bei auf **AUTO LOCK** eingestellter Wählscheibe ist stets auf automatische Datumsaufnahme geschaltet und es kann kein anderer Modus angewählt werden.

Der Modus wird mit 1. Sek. Verzögerung ausgelöst.




Sucher

Nach 1 Sek.



Wählscheibe

Wählmarke



Programmautomatik mit Effektvorwahl

Mit der Wählscheibe lassen sich Aufnahmeeinstellungen und -effekte mit einem Handgriff vorwählen.

BESTIMMEN SIE DEN MODUS

1 Drehen Sie die Wählscheibe PROGRAM AE, bis die Wählmarke auf das erforderliche Symbol weist.

- Betriebsart-Symbol und -Bezeichnung werden gleichzeitig für ca. 1 Sekunde eingeblendet. Hierauf erlischt die Bezeichnung, das Symbol wird weiterhin angezeigt. Der Modus wird ausgelöst.
- Bei Anwahl von AUTO MODE LOCK oder RELEASE wird ausschließlich die Modus-Bezeichnung angezeigt. Sobald diese Anzeige erlischt, wird der Modus ausgelöst.

HINWEISE:

- Es kann jeweils nur ein Programm/Effekt aufgerufen werden.
- Beim Fader-Betrieb mit Sepiaton kann ein leichter Rotstich im Bild auftreten (S. 20).
- Beim schnellen Shutterzeit-Programm wird das Bild leicht abgedunkelt. Dieses Programm daher nur bei hoher Umgebungshelligkeit verwenden.
- Im Sport- oder schnellen Shutterzeit-Programm können bei Beleuchtung durch Lichtquellen mit Wechselentladung (z.B. Leuchtstoff- oder Quecksilberlampen) Farbverfälschungen auftreten.

Wählscheiben-
symbol Sucheranzeige Betriebsart

LOCK	AUTO LOCK	Automatik- verriegelung
------	-----------	------------------------------------

Automatikverriegelung

Die Vollautomatik ist verriegelt, so daß Fehlbedienungen durch versehentliche Tastenbedienung etc. verhindert werden.

- In diesem Modus arbeiten die folgenden Bedienelemente nicht: Taste DATE/TIME und MENU-Jogregler.

RELEASE	AUTO RELEASE	Abgeschaltete Automatik
---------	--------------	------------------------------------

Abgeschaltete Automatik

Alle bei verriegelter Automatik gesperrten Funktionen sind verfügbar.

FG	FG : FOG	Nebel-Effekt
----	----------	---------------------

Nebel-Effekt

Das Bild erscheint mit einem "verschwommenen" Effekt (wie bei Verwendung eines Objektiv-Weichzeichners). Das Bild erscheint weicher, "künstlerischer".

ND	ND:ND EFFECT	Neutralfilter-Effekt
----	--------------	-----------------------------

Neutralfilter-Effekt

Das Bild wird abgeschattet (wie bei Verwendung eines Objektiv-Neutralfilters). Vermindert Überstrahlungen des Motivs.

	SEPIA	Sepiaton
--	-------	-----------------

Sepiaton

Die Aufnahme erfolgt in einem einfarbigen Sepiaton. Bei Hinzuschalten des Cinema-Effektes (S. 20) können Sie einen "Kintopklassiker" drehen.

Wählscheiben-
symbol Sucheranzeige Betriebsart

	TWILIGHT	Dämmerlicht
---	----------	--------------------

Dämmerlicht

So werden Sonnenuntergänge, Feuerwerke etc. in natürlichen Farben aufgenommen. Bei aktiviertem Dämmerlicht-Modus geschieht folgendes:

- Die Gain-Funktion ist ausgeschaltet.
- Die Weißbalance ist auf "☀️" (Tageslicht (sonnig)-Modus) (FINE) eingestellt; die manuelle Umstellung auf einen anderen Weißbalance-Modus ist möglich (S. 29).
- Die Auto-Focus-Funktion arbeitet nur für den Bereich zwischen 10 m und unendlich. Befindet sich das Hauptmotiv näher als 10 m zum Camcorder, muß manuell scharfgestellt werden (S. 27).

	SPORTS	Sport
---	--------	--------------

Sport

Die schnelle Shutterzeit garantiert verwischungs-freie Aufnahmen von schnellen Bewegungen.

1/1000	 1 S 1/1000	Schnelle Shutterzeit
--------	--	---------------------------------

1/2000	 2 S 1/2000	Schnelle Shutterzeit
--------	--	---------------------------------




Schnelle Shutterzeit (1/1000, 1/2000)

Im Vergleich zum Sport-Programm ist eine noch schnellere Shutterzeit gegeben

Einblenden



Ausblenden



Fader

Die weiche Ein-/Ausblendung von einem/auf einen schwarzen Bildschirm ist wie folgt verfügbar: Fader-Einblendung bei Aufnahmestart, Fader-Ausblendung bei Umschaltung auf Aufnahmestopp oder Aufnahmebereitschaft.

SCHALTEN SIE AUF FADER-BEREITSCHAFT

1 Drücken Sie hierzu den Bereich **EFFECT** an.

- Die Anzeige "FADER" erscheint für ca. 2 Sekunden. Hierauf erlischt "FADER" und nur das Symbol "F" bleibt eingeleuchtet.

STARTEN ODER BEENDEN SIE DIE AUFNAHME

2 Bei Betätigen der Aufnahme-Start/Stopp-Taste wird ein- oder ausgeblendet.

DEAKTIVIEREN SIE DEN FADER-MODUS

3 Drücken Sie bei gezeigtem Symbol "F" den Bereich **EFFECT** an.

- Die Anzeige "OFF" erscheint für ca. 2 Sekunden. Hierauf ist der Fader-Bereitschaftsmodus deaktiviert.

HINWEISE:

- Solange die Aufnahme-Start/Stopp-Taste gedrückt gehalten wird, kann ein schwarzer Bildschirm aufgenommen werden.
- Beim Faderbetrieb mit dem Sepia-Effekt kann ein leichter Bildrostich auftreten (S. 19).
- Ist der elektronische Nebeneffekt (S. 19) aktiviert, wird von einem/auf einen weißen Bildschirm ein- oder ausgeblendet.

Cinema-Effekt

Am oberen und unteren Bildrand werden schwarze Balken aufgezeichnet, so daß das Bild später im "Breitformat" wiedergegeben wird.


SCHALTEN SIE AUF BREITFORMAT

1 Drücken Sie hierzu **WIDE**.

- Zur Rückschaltung auf das normale Bildformat nochmals **WIDE** drücken.

HINWEIS (für Fader, Breitformat, Super Lolux und Festtitel):

Ist die Wählscheibe auf **AUTO LOCK** eingestellt, gilt für die obigen Funktionen die Einstellung ab Werk (Fader-Bereitschaft: **OFF**, Breitformat: aus, Super Lolux: **"MAX"**, Festtitel: aus). Wird hierauf die Wählscheibe auf eine andere Position als **AUTO LOCK** gedreht, gilt für die oben genannten Funktionen jeweils der zuletzt vor Umschaltung auf **AUTO LOCK** gültige Einstellstatus. Wird allerdings eine Funktionseinstellung vorgenommen, während das Gerät auf **AUTO LOCK** geschaltet ist, gilt der neue Einstellstatus, wenn eine andere Position als **AUTO LOCK** gewählt wird.



Super Lolux (Lichtverstärkung)

Bei unzureichender Beleuchtung kann ohne zusätzliche Beleuchtung aufgenommen werden.

SCHALTEN SIE AUF DEN SUPER LOLUX-MODUS

1 Tippen Sie **SUPER LOLUX** wiederholt an, bis der gewünschte Modus angezeigt wird. Der angezeigte Modus wird aktiviert.

- Die Moduanzeige erscheint für ca. 2 Sekunden und erlischt hierauf.

- MAX** : Bei Aufnahmen unter dunklen Lichtverhältnissen wird das Bild elektronisch aufgehellt. Das Motiv ist besser erkennbar, jedoch tritt hierbei erhöhtes Bildrauschen auf.
- NORM** : Bei Aufnahmen unter dunklen Lichtverhältnissen wird das Bild elektronisch leicht aufgehellt. Das Motiv ist leicht abgedunkelt; es tritt hierbei nur leichtes Bildrauschen auf.
- OFF** : Auch bei dunklen Szenen wird ohne elektronische Aufhellung gefilmt.


Feste Titel

Im Camcorder sind bereits 8 feste Titel ab Werk gespeichert. Je ein fester Titel kann, wie links gezeigt, über einem individuell erstellten Titel eingeblendet werden.

RUFEN SIE EINEN FESTTITEL AUF

1 Durch wiederholtes Antippen der Taste **TITLE** können Sie die Festtitel nacheinander aufrufen und einen Titel auswählen.





Wählscheibe



MENU-Jogregler

Sucher

MENU

►MENU END	
FOCUS	AUTO
EXPOSURE	AUTO
DATE/TIME	25. 12. 98
TELE MACRO	OFF
TAPE LENGTH	T30
M.W.B.	AUTO
ZOOM SPEED	FAST
►NEXT	

Menütafel



►BACK	
REC TIME	OFF
INT. TIME	OFF
TALLY LAMP	ON
CHARACTER	
CLIP ID NO.	07
DEMO MODE	OFF
►MENU END	

Nur GR-AX480



CHARACTER												
□	A	B	C	D	E	F	G	H	I			
J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S			
T	U	V	W	X	Y	Z	Ä	Ö	Å	&		
A	E	I	O	U	N	Æ	Ø	À	&			
:	.	'	-	/	!	?	¿	♥				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
◀BACK NEXT▶EXIT CLEAR												



CHARACTER												
□	A	B	C	D	E	F	G	H	I			
J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S			
T	U	V	W	X	Y	Z	Ä	Ö	Å	&		
A	E	I	O	U	N	Æ	Ø	À	&			
:	.	'	-	/	!	?	¿	♥				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
◀BACK NEXT▶EXIT CLEAR												

Titelgenerator

Sie können einen Titel von bis zu 18 Zeichen Länge erstellen.

1 RUFEN SIE DAS MENÜ AUF

Bringen Sie die Wählscheibe in eine beliebige Position (außer AUTO LOCK) und drücken Sie dann den MENU-Jogregler. Die Menütafel erscheint.

2 RUFEN SIE DIE ZEICHENTABELLE AUF

Drehen Sie den MENU-Jogregler, um den Leuchtbalken auf Anzeige "CHARACTER" zu versetzen und drücken Sie den Regler an.

3 TIPPEN SIE EINEN TITEL EIN

Versetzen Sie den Cursor (Blinksignal) durch Drehen des MENU-Jogreglers auf das gewünschte Zeichen und drücken Sie den Regler an. Das angewählte Zeichen erscheint auf der Titelzeile. Rufen Sie weitere Zeichen (bis zu 18) auf.

- Um in der Titelzeile die nächste Stelle anzuwählen, drehen Sie den MENU-Jogregler, bis die Anzeige "◀BACK" oder "NEXT▶" unterhalb der Titelzeile blinkt. Dann den Regler so oft antippen, bis der Cursor (Blinksignal) an der gewünschten Stelle steht. Hierauf den MENU-Jogregler erneut drehen, um den Cursor wieder in die Zeichentabelle zu versetzen.

4 BEENDEN SIE DIE TITELINGABE


Drehen Sie den MENU-Jogregler, bis die Anzeige "EXIT" unterhalb der Titelzeile blinkt. Drücken Sie hierauf den Regler. Die Menütafel erscheint, wobei der Leuchtbalken auf "MENU END" steht.

5 SCHLIESSEN SIE DAS MENÜ

Drücken Sie hierzu den MENU-Jogregler.

HINWEISE:

- Soll ein versehentlich eingegebenes Zeichen gelöscht werden, den MENU-Jogregler drehen, bis die Anzeige "CLEAR" unterhalb der Titelzeile blinkt, und dann drücken (Gesamtlöschung der Titelzeile) oder erst das zu löschende Zeichen in der Titelzeile mit dem Cursor markieren (Blinksignal) und dann durch Drehen des MENU-Jogreglers in der Zeichentabelle das Leerzeichen "□" anwählen und abschließend den Regler drücken (Einzellöschung eines Titelzeichens).
- Zum Aufruf des erstellten Titels wie in Abschnitt "Datum-, Zeit- und Titeleinblendung" (S. 17) oder "Feste Titel" (S. 21) beschrieben vorgehen.
- Die Titeleingabe kann ausschließlich bei Aufnahmebereitschaft erfolgen.



Wählscheibe

MENU-Jogregler

Sucher

MENU	
▶MENU END	
FOCUS	AUTO
EXPOSURE	AUTO
DATE/TIME	25. 12. 98
TELE MACRO	OFF
TAPE LENGTH	T30
M. W. B.	AUTO
ZOOM SPEED	FAST
▶NEXT	

Menütafel 1

▶BACK	
REC TIME	OFF
INT. TIME	OFF
TALLY LAMP	ON
CHARACTER	
JLIP ID NO.	07
DEMO MODE	OFF
▶MENU END	

Menütafel 2

REC TIME	
OFF	
1/4 S	
1/2 S	
1 S	
5 S	
EXIT	

Einstellmenü
(Beispiel: REC TIME)

▶BACK	
REC TIME	1S
INT. TIME	OFF
TALLY LAMP	ON
CHARACTER	
JLIP ID NO.	07
DEMO MODE	OFF
▶MENU END	

Normale
Bildschirmanzeige

Menü-Einstellungen

Dieser Camcorder arbeitet mit einem übersichtlichen Benutzer-Menü, wodurch individuelle Camcorder-Einstellungen deutlich erleichtert werden.

1 RUFEN SIE DAS MENÜ AUF

Bringen Sie die Wählscheibe in eine beliebige Position (außer AUTO LOCK) und drücken Sie dann den MENU-Jogregler. Die Menütafel erscheint.

2

WÄHLEN SIE DIE FUNKTION AN

Drehen Sie den MENU-Jogregler, um den Leuchtbalken auf die gewünschte Anzeige zu versetzen.

- Erreicht der Leuchtbalken die unterste Menüzeile, erfolgt automatisch der Wechsel auf Menütafel 2.
- Erreicht der Leuchtbalken deren oberste Menüzeile, erfolgt automatisch der Wechsel auf Menütafel 1.
- Enthält die Menütafel nicht die gewünschte Funktion, den Leuchtbalken auf "MENU END" versetzen. Weiter bei Schritt 5.

3

NEHMEN SIE DIE EINSTELLUNG VOR

Drücken Sie den MENU-Jogregler an. Das Einstellmenü der angewählten Funktion erscheint. Der Einstellvorgang variiert in Abhängigkeit von der Funktion.

Wurde Funktion "FOCUS", "EXPOSURE", "DATE/TIME" oder "CHARACTER" gewählt . . .

.... Siehe die zugehörigen Angaben (FOCUS: S. 26, 27, EXPOSURE: S. 28, DATE/TIME: S. 7, CHARACTER: S. 22).

Wurde Funktion "JLIP ID NO" gewählt . . .

.... Den MENU-Jogregler andrücken, so daß die ID-Nummer blinkt. Nun den Regler drehen, bis die erforderliche ID-Nummer angezeigt wird, und dann den Regler andrücken. Hierauf den MENU-Jogregler drehen, um den Leuchtbalken auf Anzeige "EXIT" zu versetzen.

Wurde eine andere Funktion ausgewählt . . .

.... Den MENU-Jogregler drehen, um den Leuchtbalken auf die gewünschte Einstellanzeige zu versetzen.

- Soll erneut die vorher gültige Einstellung verwendet werden, den MENU-Jogregler drehen, um den Leuchtbalken auf Anzeige "EXIT" zu versetzen.

4

BEENDEN SIE DIE EINSTELLUNG

Drücken Sie den MENU-Jogregler. Die Menütafel erscheint erneut, wobei der Leuchtbalken auf "MENU END" steht.

5

SCHLIESSEN SIE DAS MENÜ

Drücken Sie den MENU-Jogregler. Die normale Bildschirmanzeigen erscheinen.

HINWEISE:

- Beim Aufnahmebetrieb sind die Menüfunktionen, außer "FOCUS" und "EXPOSURE", nicht verfügbar.
- Bei Modell GR-AX380/AX285/AX280 ist keine Rotlichtlampe eingebaut. Für Menüanzeige "TALLY LAMP" gilt stets der Einstellstatus "OFF". Eine Umschaltung auf "ON" ist nicht möglich.

Erklärung der Menüs

FOCUS	AUTO	Automatische Scharfstellung.
	MANU	Erlaubt die manuelle Scharfstellung (☞ S. 26, 27).
EXPOSURE	AUTO	Automatische Belichtungsregelung.
	MANU	Erlaubt die manuelle Belichtungsregelung (☞ S. 28).
DATE/TIME	Dient der Einstellung von Datum und Zeit (☞ S. 7).	
TELE MACRO	OFF	Die Schärfentiefe ist vom eingestellten Zoombereich abhängig. Im Normalfall kann bei einem Abstand von unter 1m zum Motiv nicht in der maximalen Telezoom-Position scharfgestellt werden. Bei Position "ON" kann bis zu einem Minimalabstand von 60 cm in der maximalen Telezoom-Position scharfgestellt werden. • Je nach Zoomposition kann Bildunschärfe auftreten.
	ON	
TAPE LENGTH	Erlaubt die Bandlängeneinstellung entsprechend der verwendeten Cassette (☞ S. 8).	
M.W.B.	AUTO	Das automatische Farbtemperatur-Meßsystem des Camcorders ermittelt die Farbtemperatur des Umlichts für korrekte Weißbalance automatisch. In den folgenden Fällen arbeitet die automatische Weißbalanceeinstellung jedoch nicht ordnungsgemäß: • Wenn eine Farbe in verschiedenen Farbtönen vorliegt. • Wenn bei Außenaufnahmen Braun- oder Rottöne vorherrschen. In solchen Fällen müssen zur Kompensierung für eine korrekte Weißbalance die eingebauten Filter verwendet werden (☞ S. 29).
	☀ : FINE	
	☁ : CLOUD	
	☀ : HALOGEN	
	MWB	
ZOOM SPEED	FAST	Erlaubt die Einstellung der Zoomgeschwindigkeit (☞ S. 14).
	SLOW	

REC TIME	Dient der Vorwahl-Einstellung für Trickfilmeffekt und Zeitrafferaufnahme (☞ S. 31).	
INT. TIME	Dient der Vorwahl-Einstellung für Selbstauslöser (☞ S. 30) und Zeitrafferaufnahme (☞ S. 31).	
TALLY LAMP	ON	Während der Aufnahme leuchtet die Rotlichtanzeige (nur für GR-AX480).
	OFF	Die Rotlichtanzeige bleibt stets ausgeschaltet. (Bei GR-AX380/AX285/AX280 ist nur dieser Einstellstatus verfügbar)
CHARACTER	Erlaubt die Titeleingabe (bis zu 18 Zeichen) (☞ S. 22).	
JLIP ID NO.	Dient der zukünftig erhältlichen JLIP-Schnittstelle für Anschluß an einen Personal Computer etc. Der Einstellbereich reicht von 01 bis 99. Die Einstellung ab Werk ist 07.	
DEMO MODE	OFF	Es erfolgt keine Demo-Funktion.
	ON	Einige Funktionen, wie Fader, Festtitel etc. werden vorgeführt. Wenn für "DEMO MODE" die Eingabe "ON" vorliegt, wird das Menü geschlossen und der Demo-Modus wird ausgelöst. HINWEISE: <ul style="list-style-type: none"> • Ist eine beispielbare Cassette eingelegt (Cassetten-Löschschutz deaktiviert), arbeitet die Demo-Funktion nicht. • Wenn der Camcorder ausgeschaltet oder eine beispielbare Cassette in diesen eingelegt wird, wird der Demo-Modus automatisch deaktiviert ("DEMO MODE" "OFF"). • Im Demo-Modus sind alle Funktionen, mit Ausnahme der Zoomfunktion, gesperrt.

 = Einstellung ab Werk, wenn die Wählscheibe auf AUTO LOCK eingestellt ist.



Focus-Meßbereich

Scharfstellung

Auto-Focus





Das Vollbereichs-Auto-Focus-System ermöglicht automatisch und kontinuierlich die korrekte Scharfstellung vom Nahaufnahmebereich bis unendlich. In den folgenden Fällen arbeitet das Auto-Focus-System ggf. nicht einwandfrei (hier wird die manuelle Scharfstellung erforderlich):

- Wenn sich zwei unterschiedlich entfernte Motive überlappen.
- Wenn schwache Lichtverhältnisse vorherrschen.*
- Wenn das Motiv kaum Kontrast vorweist (z.B. einfarbige Wand, wolkenloser Himmel etc.).*
- Wenn sich das Hauptmotiv nicht vom Hintergrund abhebt.*
- Wenn feine gleichförmige oder regelmäßig auftretende Muster vorliegen.
- Wenn starkes Licht (Sonnenlicht) einfällt oder Licht auf besonders hellen oder glänzenden Flächen reflektiert wird.
- Wenn der Hintergrund besonders starken Kontrast vorweist.

* Wenn die Unterbelichtungsanzeige "▲●" erscheint.

HINWEISE:

- Falls das Objektiv verschmutzt oder beschlagen ist, ist keine einwandfreie Scharfstellung erzielbar. Das Objektiv stets sauber halten. Verunreinigungen und Kondensationsniederschlag mit einem weichen Tuch entfernen oder warten, bis sich die Kondensationsfeuchtigkeit verflüchtigt.
- Wenn sich das Motiv dicht vor dem Camcorder befindet, zuerst auszoomen (☞ S. 14). Wenn bei Auto-Focus eingezoomt ist, kann der Camcorder ggf. (je nach Abstand zwischen Motiv und Camcorder) automatisch auszoomen. Bei Tele-Makro-Betrieb (☞ S. 24) zoomt der Camcorder nicht automatisch aus.



Manuelle Scharfstellung

HINWEIS:

Die erforderlichen Suchereinstellungen sollten bereits erfolgt sein. Falls nicht, bitte wie auf S. 10 beschrieben vorgehen.

1 RUFEN SIE DAS MENÜ AUF

Bringen Sie die Wählscheibe in eine beliebige Position (außer AUTO LOCK) und drücken Sie dann den MENU-Jogregler. Die Menütafel erscheint mit dem Leuchtbalken auf Anzeige "FOCUS".

2 RUFEN SIE DAS EINSTELLMENÜ "FOCUS" AUF

Drücken Sie hierzu den MENU-Jogregler.

3 SCHALTEN SIE AUF MANUELLE SCHARFSTELLUNG

Versetzen Sie den Leuchtbalken durch Drehen des MENU-Jogreglers auf "MANU" und drücken Sie hierauf den Regler an. Die Symbole "▲" und "●" erscheinen. Zu diesem Zeitpunkt ist die Scharfeinstellung verriegelt.

4 STELLEN SIE DIE SCHÄRFE EIN

Weiter entfernte Motive . . .

Drehen Sie den MENU-Jogregler nach oben. Die blinkende Anzeige "◀" erscheint. Weiter bei Schritt 5.

Nähere Motive . . .

Drehen Sie den MENU-Jogregler nach unten. Die blinkende Anzeige "▶" erscheint. Weiter bei Schritt 5.

5 BEENDEN SIE DEN EINSTELL-VORGANG


Drücken Sie hierzu den MENU-Jogregler. Die Menütafel wird erneut gezeigt, wobei der Leuchtbalken auf "MENU END" steht.

6 SCHLIESSEN SIE DAS MENÜ

Drücken Sie hierzu den MENU-Jogregler. Die Menütafel erlischt und die Symbole "▲●" erscheinen zur Bestätigung, daß auf Focus-Verriegelung geschaltet ist.


HINWEISE:

- Zur Rückschaltung auf die automatische Scharfstellung in Schritt 3 "AUTO" anwählen.
- Um erneut manuell scharfzustellen, wie oben beschrieben ab Schritt 1 vorgehen.
- Die manuelle Scharfstellung muß in der maximalen Teleposition erfolgen. Falls die Scharfstellung im Weitwinkelbereich erfolgt, wird das Motiv beim Einzoomen unscharf abgebildet, da die Schärfentiefe bei längerer Brennweite abnimmt.
- Wenn keine weitere Scharfstellung möglich ist, blinkt die Anzeige "▲" oder "●".



Wählscheibe

MENU-Jogregler




Sucher

MENU

Menütafel


Keine Anzeige während der Aufnahme



EXPOSURE

Belichtungs-Einstellmenü

Keine Anzeige während der Aufnahme



00


Belichtungs-pegelanzeige

Anzeige für manuelle Belichtungsregelung

Aufblenden



Abblenden



Belichtungsregelung

Die automatische Blendeneinstellung kann deaktiviert werden, so daß eine manuelle Blendeneinstellung vorgenommen werden kann.

1 RUFEN SIE DAS MENÜ AUF

Bringen Sie die Wählscheibe in eine beliebige Position (außer AUTO LOCK) und drücken Sie dann den MENU-Jogregler an. Die Menütafel erscheint.

2 WÄHLEN SIE "EXPOSURE" AN

Drehen Sie den MENU-Jogregler, um den Leuchtbalken auf "EXPOSURE" zu versetzen, und drücken Sie den Regler an.

3 SCHALTEN SIE AUF MANUELLE BELICHTUNGSREGELUNG

Drehen Sie den MENU-Jogregler, um den Leuchtbalken auf "MANU" zu versetzen, und drücken Sie den Regler an. Die Belichtungspegelanzeige "00" erscheint.

4 REGELN SIE DIE BELICHTUNG

Bildaufhellung . . .

Drehen Sie den MENU-Jogregler nach oben. Der Belichtungspegelwert wird erhöht (bis. maximal +06).

Weiter bei Schritt 5.

Bildabdunkelung . . .

Drehen Sie den MENU-Jogregler nach unten. Der Belichtungspegelwert wird verringert (bis. minimal -06).

Weiter bei Schritt 5.

5 BEENDEN SIE DEN EINSTELL-VORGANG

Drücken Sie hierzu den MENU-Jogregler. Die Menütafel wird erneut gezeigt, wobei der Leuchtbalken auf "MENU END" steht.


6 SCHLIESSEN SIE DAS MENÜ

Drücken Sie hierzu den MENU-Jogregler. Die Menütafel erlischt und die Belichtungspegelanzeige erscheint zur Bestätigung, daß die Belichtung korrigiert wurde.


HINWEISE:

- Zur Rückstellung auf die Einstellung ab Werk in Schritt 3 "AUTO" wählen.
- Zur erneuten manuellen Belichtungsregelung erneut ab Schritt 1 vorgehen.


Sucher



Menütafel



M.W.B.-Menütafel



Wählscheibe

MENU-Jogregler

Manuelle Weißbalanceeinstellung (M.W.B.)

Die Weißbalance wird im Normalfall automatisch geregelt. Je nach Aufnahmeerfordernissen oder nach Geschmack kann die Weißbalance auch manuell eingestellt werden.

RUFEN SIE DAS MENÜ AUF

- 1 Bringen Sie die Wählscheibe in eine beliebige Position (außer AUTO LOCK) und drücken Sie dann den MENU-Jogregler. Die Menütafel erscheint.

WÄHLEN SIE "M.W.B." AN

- 2 Drehen Sie den MENU-Jogregler, um den Leuchtbalken auf "M.W.B." zu versetzen, und drücken Sie hierauf den Regler an.

SCHALTEN SIE AUF MANUELLE WEISSBALANCE

- 3 Drehen Sie den MENU-Jogregler, um den Leuchtbalken auf die erforderliche Anzeige zu versetzen.

"AUTO"	Automatische Weißbalance
"☀"	: FINE Tageslicht (sonnig)
"☁"	: CLOUD Tageslicht (bewölkt)
"💡"	: HALOGEN Kunstlicht (Halogen-/Wolframlampe)
"MWB"	Verwendung einer abgespeicherten Weißbalance-einstellung (siehe unten).

SCHLIESSEN SIE DAS MENÜ

- 4 Drücken Sie hierauf den MENU-Jogregler an. Die Menütafel erscheint. Drücken Sie nun den MENU-Jogregler nochmals an, um das Menü zu löschen.

MWB

Mit der manuellen Weißbalance kann das bildwichtige Motiv farbrichtig aufgenommen werden, selbst wenn gleichzeitig verschiedene Lichtquellen und Farbtemperaturen vorliegen.

HINWEISE:

- Zur Umschaltung auf die automatische Weißbalance wählen Sie im Einstellmenü M.W.B. "AUTO" an oder bringen Sie den Hauptschalter in Position "AUTO LOCK".
- Die manuelle Weißbalance muß in den folgenden Fällen erneut durchgeführt werden: Bei veränderten Lichtverhältnissen, nach Aus- und Wiedereinschaltung des Camcorders und nach Umstellung der Wählscheibe.
- Wird in Schritt 1 (MWB) eine farbige Vorlage verwendet, stellt der Camcorder die Weißbalance entsprechend der gemessenen Farbtemperatur "verfärbt" ein. So können Sie Szenen in einem bestimmten Farbton aufnehmen. Wenn Sie z.B. eine rote, blaue oder gelbe Vorlage verwenden, ist das Aufnahmebild entsprechend grün, orange oder violett eingefärbt.
- Zur Einstellung der Weißbalance empfiehlt sich die Bildsignalüberwachung auf einem angeschlossenen TV-Monitor (S. 36).

HALTEN SIE EINE WEISSE VORLAGE BEREIT

- 1 Richten Sie den Camcorder auf eine weiße Vorlage (z.B. einen weißen Papierbogen).

WÄHLEN SIE FUNKTION "MWB" AN

- 2 Gehen Sie hierzu wie oben in Schritt 1 bis 3 beschrieben vor.



SPEICHERN SIE DIE WEISSBALANCE AB

- 3 Drücken Sie den MENU-Jogregler, bis die Anzeige "MWB" zu blinken beginnt. Die Blinkanzeige erfolgt, solange der Weißbalancewert abgespeichert wird. Nach der Abspeicherung erscheint erneut die Menütafel.


SCHLIESSEN SIE DAS MENÜ

- 4 Drücken hierzu den MENU-Jogregler.

Aufnahme
Start/Stopp- Taste



Wählscheibe



MENU-Jogregler

Sucher

MENU	
►MENU END	
FOCUS	AUTO
EXPOSURE	AUTO
DATE/TIME	25. 12. 98
TELE MACRO	OFF
TAPE LENGTH	T30
M.W.B.	AUTO
ZOOM SPEED	FAST
►NEXT	

Menütafel



►BACK	
REC TIME	OFF
INT. TIME	OFF
TALLY LAMP	ON
CHARACTER	
JLIP ID NO.	07
DEMO MODE	OFF
►MENU END	



Nur GR-AX480

INT. TIME	
OFF	
15 S	
30 S	
1 MIN	
5 MIN	
EXIT	

INT. TIME-
Einstellmenü

REC TIME	
OFF	
1/4 S	
1/2 S	
1 S	
5 S	
EXIT	

REC TIME-
Einstellmenü

Selbstausslöser

Der Aufnahmestart, nach Drücken der Aufnahme-Start/ Stopp-Taste, kann verzögert werden, so daß die aufnehmende Person mit ins Bild kommen kann. Der Camcorder muß hierbei stabil aufgestellt sein.

HINWEIS:

Vor Durchführung der folgenden Bedienschritte sicherstellen, daß der Camcorder auf Aufnahmebereitschaft geschaltet ist.

RUFEN SIE DAS MENÜ AUF

- 1 Bringen Sie die Wählscheibe in eine beliebige Position (außer AUTO LOCK) und drücken Sie dann den MENU-Jogregler.

WÄHLEN SIE "INT. TIME" AN

- 2 Drehen Sie den MENU-Jogregler, um den Leuchtbalken auf "INT. TIME" zu versetzen, und drücken Sie hierauf den Regler an.

STELLEN SIE DIE VERZÖGERUNGS-ZEIT EIN

- 3 Drehen Sie den MENU-Jogregler, um den Leuchtbalken auf die gewünschte Zeitanzeige zu versetzen, und drücken Sie hierauf den Regler an. Die Menütafel wird erneut gezeigt, wobei der Leuchtbalken auf "MENU END" steht.

SCHLIESSEN SIE DAS MENÜ

- 4 Drücken Sie hierzu den MENU-Jogregler.


STARTEN SIE DIE SELBSTAUS-LÖSERAUFNAHME

- 5 Drücken Sie hierzu die Aufnahme-Start/Stopp-Taste. Nach Ablauf der voreingestellten Verzögerungszeit wird die Aufnahme automatisch ausgelöst.

So deaktivieren Sie den Selbstauslösemodus . . .

... Vor dem Aufnahmestart die Aufnahme-Start/Stopp-Taste drücken, so daß die Anzeige "≡PAUSE≡" erscheint. Dann im Einstellmenü "INT. TIME" "OFF" eingeben.

Selbstausslöseranzeige



Aufnahmedaueranzeige

Die Selbstauslöser- und Aufnahme-daueranzeigen werden im normalen Anzeigemodus eingeblendet.

Trickfilmfunktion

Durch das Aneinanderreihen von kurzen Aufnahmeschritten für unbewegte Bildszenen (wobei man für jede Bildszene eine kleine Änderung (Position, Haltung, Farbe etc.) vornimmt) wird der Eindruck eines Bewegungsablaufs erzeugt.

HINWEIS:

Vor Durchführung der folgenden Bedienschritte sicherstellen, daß der Camcorder auf Aufnahmebereitschaft geschaltet ist.

RUFEN SIE DAS MENÜ AB

- 1 Bringen Sie die Wählscheibe in eine beliebige Position (außer AUTO LOCK) und drücken Sie dann den MENU-Jogregler.

STELLEN SIE DIE AUFNAHME-DAUER EIN

- 2 Versetzen Sie den Leuchtbalken durch Drehen des MENU-Jogreglers auf "REC TIME" und drücken Sie hierauf den Regler an. Das Einstellmenü "REC TIME" erscheint. Drehen Sie den MENU-Jogregler, um den Leuchtbalken auf die gewünschte Zeitanzeige zu versetzen, und drücken Sie hierauf den Regler an. Die Menütafel wird erneut gezeigt. Drücken Sie nun den MENU-Jogregler an, um die Menütafel zu löschen.

STARTEN SIE DIE AUFNAHME

- 3 Stellen Sie die Entfernung korrekt ein und drücken Sie die Aufnahme-Start/Stopp-Taste. Die Aufnahme wird automatisch nach Ablauf der voreingestellten Aufnahmedauer gestoppt.

REIHEN SIE MEHRERE AUFNAHMESCHRITTE ANEINANDER

- 4 Wiederholen Sie Schritt 3 wie erforderlich.

LÖSCHEN SIE DEN TRICKFILM-MODUS

- 5 Stellen Sie das Einstellmenü "REC TIME" auf "OFF" ein.

HINWEISE:

- Bei Trickfilm- und Zeitraffer-Aufnahme sollte der Camcorder stabil aufgestellt (Stativ etc.) sein, um optimale Aufnahmeresultate zu erzielen.
- Bei aktiviertem Trickfilm- oder Zeitraffer-Modus arbeitet die Fader-Funktion nicht.
- Vor der Durchführung weiterer Bedienschritte nach der Trickfilm- oder Zeitrafferfunktion unbedingt sicherstellen, daß der Trickfilm- oder Zeitraffermodus ausgeschaltet ist.
- Der Selbstauslöse-, Trickfilm- und Zeitraffermodus wird jeweils gelöscht, wenn der Camcorder ausgeschaltet oder wenn die Cassette entnommen wird.

Zeitrafferaufnahme

Kurze Aufnahmeschritte können automatisch in regelmäßigen Intervallen durchgeführt werden. Wenn der Camcorder kontinuierlich auf das gleiche Motiv gerichtet ist, kann ein normalerweise besonders langsamer Vorgang (Bewegungsablauf) beschleunigt dargestellt werden.

HINWEIS:

Vor Durchführung der folgenden Bedienschritte sicherstellen, daß der Camcorder auf Aufnahmebereitschaft geschaltet ist.

RUFEN SIE DAS MENÜ AB

- 1 Bringen Sie die Wählscheibe in eine beliebige Position (außer AUTO LOCK) und drücken Sie dann den MENU-Jogregler.

STELLEN SIE DIE INTERVALL-DAUER EIN

- 2 Drehen Sie den MENU-Jogregler, um den Leuchtbalken auf "INT. TIME" zu versetzen, und drücken Sie hierauf den Regler an. Drehen Sie den MENU-Jogregler, um den Leuchtbalken auf die gewünschte Zeitanzeige zu versetzen, und drücken Sie hierauf den Regler an. Die Menütafel wird erneut gezeigt.

STELLEN SIE DIE AUFNAHME-DAUER EIN


- 3 Versetzen Sie den Leuchtbalken durch Drehen des MENU-Jogreglers auf "REC TIME" und drücken Sie hierauf den Regler an. Das Einstellmenü "REC TIME" erscheint. Drehen Sie den MENU-Jogregler, um den Leuchtbalken auf die gewünschte Zeitanzeige zu versetzen, und drücken Sie hierauf den Regler an. Die Menütafel wird erneut gezeigt. Drücken Sie nun den MENU-Jogregler an, um die Menütafel zu löschen.

STARTEN SIE DIE ZEITRAFFER-AUFNAHME

- 4 Drücken Sie die Aufnahme-Start/Stopp-Taste. Aufnahmeschritte und Warteintervalle wechseln sich gegenseitig ab.

LÖSCHEN SIE DEN ZEITRAFFER-MODUS

- 5 Zur Löschung bei Anzeige "≡PAUSE≡" muß für die Einstellmenüs "REC TIME" und INT. TIME die Einstellung "OFF" vorliegen. Zur Löschung, wenn "≡PAUSE≡" und "REC" nicht angezeigt werden, die Aufnahme-Start/Stopp-Taste drücken, um Anzeige "≡PAUSE≡" aufzurufen. Hierauf für die Einstellmenüs "REC TIME" und INT. TIME den Einstellstatus "OFF" wählen.



Bandlaufanzeige

▶ : Wiedergabe

▶▶ : Vorspulen/
Bildsuchlauf
vorwärts

◀◀ : Rückspulen/
Bildsuchlauf
rückwärts

|| : Standbild-
wiedergabe

1 LEGEN SIE EINE CASSETTE EIN

Öffnen Sie den Cassettenhalter mit Riegel **EJECT** und legen Sie eine Cassette mit nach außen weisendem Etikett ein. Drücken Sie **PUSH**, um den Halter vollständig zu schließen und zu verriegeln.

2 WÄHLEN SIE DEN MODUS

Stellen Sie den Hauptschalter auf **PLAY**. Die Betriebsanzeige leuchtet.

3 SPIELEN SIE DAS BAND AB

Drücken Sie die Taste **PLAY/PAUSE**. Das Wiedergabebild wird gezeigt.

4 STOPPEN SIE DIE WIEDERGABE


Drücken Sie **STOP**.

Bandumspulen

Zum Bandumspulen vorwärts oder rückwärts drücken Sie bei auf Stopp geschalteten Camcorder die Taste **FF** oder **REW**.

HINWEIS:

*Ist der Camcorder mehr als 5 Minuten auf Stopp geschaltet, schaltet sich der Camcorder selbsttätig aus. Zur erneuten Einschaltung den Hauptschalter zunächst auf **POWER OFF** und dann auf **PLAY** stellen.*



Spurlagekorrektur

Die Spurlagekorrektur dient der Unterdrückung von Störstreifen, die bei Wiedergabe auf dem Bildschirm auftreten können. Automatische und manuelle Spurlagekorrektur stehen zur Verfügung. Die Anfangseinstellung ist die automatische Spurlagekorrektur.


AKTIVIEREN SIE DIE MANUELLE SPURLAGEKORREKTUR

1 Drücken Sie bei Wiedergabe den MENU-Jogregler an und drehen Sie diesen, bis die Störstreifen nicht mehr sichtbar sind.

- Zur Rückschaltung auf die automatische Spurlagekorrektur den MENU-Jogregler drücken. Die Anzeige "AT" blinkt. Nach Durchführung des automatischen Spurlagekorrekturvorgangs erlischt diese Anzeige.

HINWEISE:


- Treten bei Wiedergabe Störstreifen im Bild auf, löst der Camcorder die automatische Spurlagekorrektur aus. Die Anzeige "AT" erscheint.
- Wenn die eingelegte Cassette auf einem anderen Camcorder oder einem Videorecorder bespielt wurde, kann die manuelle Spurlagekorrektur ggf. nicht einwandfrei durchgeführt werden.



<p>FUNKTION:</p> <p>AUFGABE:</p> <p>BEDIENUNG:</p> <p>HINWEIS:</p>	<p>Standbildwiedergabe</p> <p>Ermöglicht die kurzzeitige Wiedergabeunterbrechung.</p> <p>1) Drücken Sie bei Wiedergabe die Taste PLAY/PAUSE.</p> <p>2) Drücken Sie zur Wiedergabefortsetzung nochmals die Taste PLAY/PAUSE.</p> <p><i>Bei Standbildwiedergabe können Störstreifen und/oder Farbausfall auftreten. Dies ist keine Fehlfunktion.</i></p>
<p>FUNKTION:</p> <p>AUFGABE:</p> <p>BEDIENUNG:</p> <p>HINWEIS:</p>	<p>Bildsuchlauf</p> <p>Ermöglicht die Zeitrafferwiedergabe vorwärts oder rückwärts.</p> <p>Bildsuchlauf vorwärts:</p> <p>1) Drücken Sie bei Wiedergabe die Taste FF.</p> <p>Bildsuchlauf rückwärts:</p> <p>1) Drücken Sie bei Wiedergabe die Taste REW.</p> <p><i>Bei Bildsuchlauf können Störstreifen und/oder Farbausfall bzw. Bildverdunkelungen auftreten. Dies ist keine Fehlfunktion.</i></p>
<p>FUNKTION:</p> <p>AUFGABE:</p> <p>BEDIENUNG:</p> <p>HINWEISE:</p>	<p>Zählerspeicherfunktion</p> <p>Erleichtert das Auffinden eines bestimmten Bandabschnittes.</p> <p>1) Halten Sie die Taste COUNTER R/M für mehr als 1 Sekunden gedrückt. Die Zähleranzeige wird auf "0:00:00" rückgestellt.</p> <p>2) Drücken Sie die Taste COUNTER R/M kürzer als 1 Sekunde an. Die Anzeige "M" erscheint.</p> <p>3) Drücken Sie nach der Aufnahme oder Wiedergabe die Taste STOP und dann die Taste REW. Das Band wird bei Erreichen der Zähleranzeige "0:00:00" gestoppt.</p> <p>4) Drücken Sie zum Wiedergabestart die Taste PLAY/PAUSE.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Zählerspeicherfunktion arbeitet beim Vor- und Rückspulen. • Zur Abschaltung der Zählerspeicherfunktion die Taste COUNTER R/M kürzer als 1 Sekunde drücken, so daß die Anzeige "M" erlischt.

Cassettenadapter

Dient dem Abspielen einer in Ihrem Camcorder bespielten VHS-C-Cassette auf einem VHS Videorecorder. Der Cassettenadapter C-P7U (zu Modell GR-AX480/AX380/AX280 mitgeliefert) und C-P6U (Sonderzubehör) ist batteriebetrieben und führt die Band-Ein- und -ausfädelung automatisch durch.



LEGEN SIE EINE BATTERIE EIN

- 1 Schieben Sie den Batteriefachdeckel nach oben und nehmen Sie ihn ab. Legen Sie eine Batterie "R6(AA)" wie gezeigt ein und bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder an.

LEGEN SIE EINE CASSETTE IN DEN ADAPTER EIN

- 2 Entriegeln Sie die Cassettenfachklappe. Legen Sie die Cassette ein und schließen Sie die Cassettenfachklappe.

SPIELEN SIE DIE CASSETTE AUF EINEM VIDEORECORDER AB


- 3 Legen Sie den Cassettenadapter in einen Videorecorder ein und starten Sie die Wiedergabe wie üblich.

ENTNEHMEN SIE DIE CASSETTE AUS DEM ADAPTER


- 4 Entriegeln Sie die Cassettenfachklappe. Die Klappe öffnet sich automatisch. Dies kann ca. 10 Sekunden dauern. Niemals versuchen, den Adapter gewaltsam zu öffnen. Drücken Sie die Cassette wie links gezeigt mit einem Finger durch die am Adapterboden befindliche Öffnung nach außen. Nun kann die Cassette entnommen werden.

HINWEISE:

- Während der Bändeinfädelung und -ausfädelung niemals die Naben berühren, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.
- Bei Spezialeffekt-Wiedergabe (Zeitlupe, Standbild etc.) können Bildvibrationen und/oder Störstreifen auftreten.
- Soll für eine im Adapter eingelegte Cassette im Videorecorder eine Aufnahme durchgeführt werden, muß die am Adapter befindliche Löschschutzöffnung mit Klebeband abgedeckt werden.



Antenne



Im wesentlichen bestehen drei grundsätzliche Anschlußmöglichkeiten. Beachten Sie bitte auch die den Anschluß betreffenden Angaben in der zum Videorecorder oder TV-Gerät mitgelieferten Bedienungsanleitung.

Anschluß an einen Videorecorder **A** (Schneiden, Überspielen und Wiedergabe)

HINWEIS:

Verwenden Sie das mitgelieferte Audio/Video-Kabel.

SCHLIESSEN SIE DEN CAMCORDER AN DEN VIDEORECORDER AN

- 1 Stellen Sie, wie links gezeigt, die Kabelverbindung für die AUDIO- und VIDEO-Buchsen zwischen Videorecorder und Camcorder her.

SCHALTEN SIE DIE GERÄTE EIN

- 2 Schalten Sie den Camcorder, Videorecorder und das TV-Gerät ein.

WÄHLEN SIE DEN GEEIGNETEN MODUS

- 3 Schalten Sie den Videorecorder auf AUX-Betrieb und das TV-Gerät auf VIDEO-Betrieb.

Anschluß an ein TV-Gerät mit AV-Eingang **B** (NUR Wiedergabe)

HINWEIS:

Verwenden Sie das mitgelieferte Audio/Video-Kabel.

SCHLIESSEN SIE DEN CAMCORDER AN DAS TV-GERÄT AN

- 1 Stellen Sie, wie links gezeigt, die Kabelverbindung für die AUDIO- und VIDEO-Buchsen zwischen TV-Gerät und Camcorder her.

WÄHLEN SIE DEN GEEIGNETEN MODUS

- 2 Schalten Sie das TV-Gerät auf VIDEO- oder AV-Betrieb (beachten Sie die TV-Bedienungsanleitung).

HINWEISE:

- Es wird empfohlen, den Camcorder per Netz-/Ladegerät mit Spannung zu versorgen.
- Soll das Ton- und Bildsignal des Camcorders ohne eingelegte Cassette überwacht werden, den Hauptschalter des Camcorders auf "CAMERA" stellen. Dann das TV-Gerät auf den geeigneten Eingangsmodus schalten.
- Falls das TV-Gerät oder Lautsprecherboxen keine magnetische Abschirmung besitzen, auf ausreichenden Abstand achten. Andernfalls wird das Wiedergabebild durch magnetische Einstreuungen gestört.


Anschluß an ein TV-Gerät ohne AV-Eingang (NUR Wiedergabe)

HINWEIS:

Verwenden Sie den HF-Adapter RF-V5E (Sonderzubehör).

* Angaben zum Anschluß entnehmen Sie bitte der zum RF-V5E mitgelieferten Installationsanleitung.

Bandkopieren



STELLEN SIE DIE ERFORDERLICHEN ANSCHLÜSSE HER

- 1 Verbinden Sie den Camcorder wie links gezeigt mit Ihrem Videorecorder.

BEREITEN SIE BEIDE GERÄTE VOR

- 2 Stellen Sie den Camcorder-Hauptschalter auf "PLAY" und schalten Sie den Videorecorder ein. Legen Sie jeweils eine geeignete Cassette ein.

SCHALTEN SIE DEN VIDEO-RECORDER AUF AUX-BETRIEB

- 3 Schalten Sie den Videorecorder auf externen Eingang (AUX) und hierauf auf Aufnahmepause.

BESTIMMEN SIE DEN SCHNITT-EINSTIEG

- 4 Spielen Sie die im Camcorder eingelegte Cassette ab. Drücken Sie kurz vor dem vorgesehenen Schnittstartpunkt die Taste **PAUSE** am Camcorder.

STARTEN SIE DEN SCHNITT

- 5 Drücken Sie am Camcorder die Taste **PLAY** und schalten Sie den Videorecorder auf Aufnahme.

STOPPEN SIE DEN SCHNITT KURZZEITIG



- 6 Schalten Sie den Videorecorder auf Aufnahmepause und drücken Sie am Camcorder die Taste **PAUSE**.

FÜHREN SIE WEITERE SCHNITT-AUFNAHMEN DURCH


- 7 Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6 wie erforderlich. Schalten Sie nach dem letzten Schnitt Videorecorder und Camcorder auf Stopp.

38_{DE} VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNG (nur GR-AX480)

Die Vollfunktions-Fernbedienung ist für diesen Camcorder und die grundsätzlichen Laufwerksfunktionen Ihres Videorecorders (Wiedergabe, Stopp, Pause, Umspulen vor-/rückwärts) ausgelegt. Zudem sind zusätzliche Aufnahmefunktionen verfügbar.



RM-V705U
(Nur zu GR-AX480
mitgeliefert)



RM-V700U
(Sonderzubehör)

Einlegen der Batterie

ZIEHEN SIE DEN BATTERIEHALTER HERAUS

1 Den Batteriehalter je nach Ausführung der Fernbedienung wie erforderlich entnehmen.

Ausführung A : Zum Herausziehen in Nut **a** einen spitzen Gegenstand einführen.

Ausführung B : Bei verschobenem Riegel nach außen ziehen.

Ausführung C : Bei gedrückt gehaltener Lasche nach außen ziehen.

LEGEN SIE DIE BATTERIE EIN

2 Die Lithium-Batterie (CR2025)* mit nach obenweisendem Pluspol (+) einlegen.


SCHIEBEN SIE DEN BATTERIEHALTER EIN

3 Den Batteriehalter in Pfeilrichtung einschieben, bis er einrastet.



* Siehe "Warnhinweise zur Lithium-Batterie" auf. (S. 2)

TASTEN	FUNKTIONEN	
	Camcorder-Hauptschalter in Position "CAMERA".	Camcorder-Hauptschalter in Position "PLAY".
1 Fernbediensignal-Fenster	Gibt das Fernbediensignal ab.	
2 ZOOM (T/W)-Tasten	Ein-/Auszoomen (S. 14)	—
3 PLAY-Taste	—	Wiedergabestart (S. 34)
4 STOP-Taste	—	Stopp (S. 34)
5 REW-Taste	Retake (Rückspulen)/Schnellüberprüfung (S. 15)	Rückspulen/Bildsuchlauf rückwärts (S. 32, 34)
6 INSERT-Taste	—	Insert-Schnitt (S. 44)
7 START/STOP-Taste	Funktion wie bei der Start/Stopp-Taste des Camcorders.	
8 INT. TIME-Taste	Selbstausslöser/Zeitraffer (S. 39)	—
9 REC TIME-Taste	Trickfilmeffekt/Zeitraffer (S. 39)	—
10 PAUSE-Taste	—	Pause (S. 34)
11 FF-Taste	Retake (Vorspulen) (S. 15)	Vorspulen/Bildsuchlauf vorwärts (S. 32, 34)
12 A. DUB-Taste	—	Nachvertonung (S. 45)
13 PAUSE IN	—	S. 41
14 MBR (Recordercode-Voreinstelltaste) SET	—	S. 40
15 VISS-Taste	Setzen von Index-Codes (S. 39)	—
16 VCR CTL-Taste	—	S. 40
17 R. A. EDIT-Taste	—	S. 42

13 — **17** : nur RM-V700U.



Bei Gebrauch die Fernbedienung unbedingt auf den Fernbediensensor des Camcorders ausrichten. Die Abbildung zeigt den Wirkungsbereich der Fernbedienung in geschlossenen Räumen. Bei Außenaufnahmen oder wenn der Fernbediensensor direkter Sonneneinstrahlung oder einer anderen sehr hellen Lichtquelle ausgesetzt ist, kann die Übertragung des Fernbediensignals behindert werden, bzw. können Fehlfunktionen auftreten.

**FUNKTION:****AUFGABE:****BEDIENUNG:****Selbstausslöser, Trickfilmfunktion, Zeitrafferaufnahme**

Die Fernbedienung ermöglicht die Einstellung/Löschung von Intervallzeiten und Aufnahmedauer anstelle der Menüverwendung.

Selbstausslöser**1) Einstellung**

Anstelle der Bedienschritte 1 bis 4 von Seite 30 (Selbstausslöser) die Taste **INT. TIME** der Fernbedienung antippen. Bei jedem Betätigen der Taste **INT. TIME** wechselt die Intervallzeitanzeige in der Reihenfolge: 15S, 30S, 1MIN, 5MIN und keine Anzeige (aus).

2) Löschung

Anstelle der Menü-Einstellung "OFF" für "INT. TIME" die Taste **INT. TIME** der Fernbedienung antippen, bis die Intervallzeitanzeige erlischt.

Trickfilmfunktion**1) Einstellung**

Anstelle der Bedienschritte 1 und 2 von Seite 31 (Trickfilmfunktion) die Taste **REC TIME** der Fernbedienung antippen. Bei jedem Betätigen der Taste **REC TIME** wechselt die Aufnahmezeitanzeige in der Reihenfolge: 1/4S, 1/2S, 1S, 5S und keine Anzeige (aus).

2) Löschung

Anstelle der Menü-Einstellung von Schritt 5 auf Seite 31 die Taste **REC TIME** der Fernbedienung antippen, bis die Aufnahmezeitanzeige erlischt.

Zeitrafferaufnahme**1) Einstellung**

Anstelle der Bedienschritte 1 bis 3 von Seite 31 (Zeitrafferaufnahme) die Taste **INT. TIME** und **REC TIME** der Fernbedienung verwenden. Bei jedem Betätigen der Taste **INT. TIME** wechselt die Intervallzeitanzeige in der Reihenfolge: 15S, 30S, 1MIN, 5MIN und keine Anzeige (aus). Bei jedem Betätigen der Taste **REC TIME** wechselt die Aufnahmezeitanzeige in der Reihenfolge: 1/4S, 1/2S, 1S, 5S und keine Anzeige (aus).

2) Löschung

Anstelle der Menü-Einstellung von Schritt 5 auf Seite 31 die Taste **INT. TIME** und **REC TIME** der Fernbedienung antippen, bis die zugehörigen Anzeigen erlöschen.

HINWEIS:

Siehe auch Seite 30 und 31.


FUNKTION:**AUFGABE:****BEDIENUNG:****HINWEIS:****Setzen von Index-Marken (nur RM-V700U)**

Index-Marken können automatisch oder manuell gesetzt werden.

Manuelles Setzen

1) Drücken Sie einmal die Taste **VISS**. Während der Markierung blinkt die Anzeige "INDEX".

Wenn **VISS** bei Aufnahmebereitschaft gedrückt wird, wird die Marke bei Betätigen der Taste **START/STOP** gesetzt.



Random-Assemble-Schnitt (Schnittcomputer)

Der Schnittbetrieb kann deutlich vereinfacht werden, da der als Wiedergabegerät eingesetzte Camcorder 8 beliebige Szenen speichern kann, die in der vorbestimmten Reihenfolge automatisch zum Videorecorder überspielt werden. Diese Schnittcomputerfunktion wird erleichtert, wenn die als Sonderzubehör erhältliche Multi Brand-Fernbedienung RM-V700U (S. 38) auf den Videorecorder-Fernbediencode eingestellt ist (siehe untere Videorecorder-Code-Tabelle). Andernfalls kann der Videorecorder manuell bedient werden.

Vor dem Gebrauch sicherstellen, daß die Lithium-Batterie in Fernbedieneinheit RM-V700U eingelegt ist (S. 38).

VIDEORECORDER-CODE-TABELLE

VIDEO-RECORD-HERSTELLER	TASTEN (A) (B)	VIDEO-RECORD-HERSTELLER	TASTEN (A) (B)
AKAI	6 2 6 4 7 7	PHILIPS	1 9 9 5 1 1 9 4 9 1 9 6 1 2 3 3 7 2
BLAUPUNKT	1 3	SANYO	3 6 3 5
FERGUSON	9 7 9 8 3 2	SELECO, REX	9 1 9 6
GRUNDIG	1 4 3 4	SHARP	1 5 1 0
HITACHI	6 6 6 3	SONY	6 5 6 0 3 9 3 1
JVC A B C	9 1 9 6 9 3	THOMSON, TELEFUNKEN, SABA, NORDMENDE	9 1 9 6 9 7 3 2
MITSUBISHI	6 7 6 8	TOSHIBA	6 9 6 1
NEC	3 7 3 6		
PANASONIC	1 3 1 7 1 1 9 4 1 8		

STELLEN SIE DEN FERNBEDIEN-/RECORDERCODE EIN

1

1 SPEICHERN SIE DEN CODE AB

Schalten Sie den Videorecorder aus und richten Sie die Fernbedienung auf dessen Infrarot-Empfangssensor. Halten Sie nun die Taste **MBR SET** gedrückt und betätigen Sie zunächst Taste (A) und hierauf Taste (B).

- Der Code wird automatisch abgespeichert, sobald Sie die Taste **MBR SET** loslassen und der Videorecorder eingeschaltet wird.

2

2 BEDIENEN SIE DEN VIDEO-RECORDER

Der Videorecorder muß eingeschaltet sein. Bei gedrückt gehaltener Taste **VCR CTL** können Sie nun die gewünschte Funktion fernbedienen: PLAY, STOP, PAUSE, FF, REW und REC STBY (letztere arbeitet auch, wenn Taste **VCR CTL** nicht gedrückt gehalten wird).


Nun sind Sie für den Random Assemble-Schnitt vorbereitet.

WICHTIG

Obwohl die Multi Brand-Fernbedienung mit Videorecordern der Firma JVC und anderer Hersteller kompatibel ist, kann sie ggf. für Ihren Videorecorder nicht oder nur eingeschränkt geeignet sein.

HINWEISE:

- Wenn Ihr Videorecorder in Schritt 1 nicht eingeschaltet wird, sollten Sie einen anderen Tabellen-Code ausprobieren.
- Bei einigen Videorecorder-Geräten ist die automatische Einschaltung nicht möglich. In diesem Fall den Videorecorder per Hand einschalten und Schritt 2 ausführen.
- Falls mit RM-V700U keine Funktion am Recorder steuerbar ist, müssen die Bedienelemente am Recorder verwendet werden.



STELLEN SIE DIE ERFORDERLICHEN ANSCHLÜSSE HER




- 1** **A** **BEI ANSCHLUSS AN EINEN JVC VIDEORECORDER MIT FERNSTEUER-PAUSE-EINGANG**
Schließen Sie das Schnittsteuerkabel an die Fernsteuer-PAUSE-Buchse an.
- B** **BEI ANSCHLUSS AN EINEN JVC VIDEORECORDER MIT R.A. EDIT-BUCHSE (OHNE FERNSTEUER-PAUSE-EINGANG)**
Schließen Sie das Schnittsteuerkabel an die Buchse R.A. EDIT an.
- C** **BEI ANSCHLUSS AN EINEN JVC VIDEORECORDER OHNE ANSCHLUSSMÖGLICHKEIT A ODER B**
Schließen Sie das Schnittsteuerkabel an die Pause-Eingangs-Buchse von RM-V700U an.

BEREITEN SIE DEN CAMCORDER VOR

- 2** Legen Sie eine bespielte Cassette ein und stellen Sie den Hauptschalter auf "PLAY".

BEREITEN SIE DEN VIDEO-RECORDER VOR

- 3** Schalten Sie ein, legen Sie eine beispielbare Cassette ein und schalten Sie auf externes Eingangssignal (AUX-Betrieb) (siehe die Bedienungsanleitung des Videorecorders).



	IN	OUT
1	0:00:25	--:--:--
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
COUNTER	0:00:25	
TOTAL	0:00:00	



	IN	OUT
1	0:00:25	0:01:05
2	0:03:18	0:03:31
3	0:02:33	0:02:53
4	0:04:11	--:--:--
5		
6		
7		
8		
COUNTER	0:04:11	
TOTAL	0:01:13	

WÄHLEN SIE GEEIGNETE SCHNITTSZENEN AUS

RUFEN SIE DAS R.A. EDIT-SCHNITTMENÜ AUF

- 1 Drücken Sie zunächst die Taste **PLAY/PAUSE** und dann **ON/OFF**. Das Schnittmenü wird im Sucher und auf dem TV-Bildschirm gezeigt.

SPEICHERN SIE DEN SCHNITT-EINSTIEG AB

- 2 Wählen Sie den Anfang der Schnittszene mit den Tasten **REW** und **FF** an. Drücken Sie hierauf die Taste **IN/OUT**. Die zugehörige Bandstelle wird unter "IN (Einstieg)" abgespeichert und angezeigt.

SPEICHERN SIE DEN SCHNITT-AUSSTIEG AB

- 3 Wählen Sie das Ende der Schnittszene mit den Tasten **REW** und **FF** an und drücken Sie die Taste **IN/OUT**. Diese Bandstelle wird unter "OUT (Ausstieg)" abgespeichert und angezeigt. Die Zeile **TOTAL** zeigt die Gesamtdauer der Schnittszene(n) an.

SPEICHERN SIE WEITERE SCHNITT-SZENEN AB

- 4 Speichern Sie weitere Schnittszenen (bis zu 8) wie in den Schritten 2 und 3 beschrieben ab.


SO KÖNNEN SIE KORREKTUREN VORNEHMEN

- 5 Bei den Schritten 2 und 3 kann die Taste **CANCEL** gedrückt werden, um die jeweils letzte Schnittstelle (Ein- oder Ausstieg) zu löschen.



HINWEISE:

- Der Abstand zwischen Schnitteinstieg und -ausstieg muß mindestens 1 Sekunde betragen.
- Zur Gewährleistung einwandfreier Schnittabläufe muß der Abstand zwischen Ausstieg und dem nächsten Einstieg mindestens 15 Sekunden betragen.
- Für unbespielte Bandabschnitte kann kein Einstieg oder Ausstieg gespeichert werden.
- Falls die Suche nach einem Einstieg oder Ausstieg 5 Minuten überschreitet, schaltet der Aufnahme-Videorecorder automatisch von Aufnahmepause auf Stopp. In diesem Fall kann kein Schnittbetrieb erfolgen.
- Mit der Taste **ON/OFF** können alle gespeicherten Einstiege und Ausstiege gelöscht werden.
- Zwischen Einstieg/Ausstieg und Zähleranzeige können geringfügige Abweichungen auftreten. Stets einen ausreichenden Spielraum berücksichtigen, um Schnittszenen vollständig zu überspielen!

Originalaufnahme (Camcorder)



Schnittaufnahme (Videorecorder)

AUTOMATISCHE VIDEORECORDER-
SCHNITTAUFNAHMESCHALTEN SIE DEN VIDEO-
RECORDER AUF AUFNAHMEPAUSE

- 1** Richten Sie die Fernbedienung auf den Videorecorder-Fernbediensensor und drücken Sie die Taste **VCR REC STBY** bzw. schalten Sie am Videorecorder auf Aufnahmepause.

STARTEN SIE DEN
SCHNITTCOMPUTER-SCHNITT


- 2** Drücken Sie am Camcorder den **MENU-Jogregler** an, um die Überspielung der vorbestimmten Szenen in der Eingabereihenfolge auszulösen. Während des Schnittbetriebs blinkt die Zeitanzeige der zu diesem Zeitpunkt bearbeiteten **R.A. Edit-Schnittmenüszenen**.




STOPPEN SIE DEN
SCHNITTCOMPUTER-SCHNITT

- 3** Nach vollständiger Aufnahme aller Schnittszenen schalten Videorecorder und Camcorder auf Pause bzw. Standbild. Drücken Sie an beiden Geräten die Stoptaste. Zur Löschung der R.A.Edit-Zähleranzeige die Taste **ON/OFF** drücken.

- Nach Abschluß der Schnittaufnahme unbedingt Schnittkabel und AV-Kabel abtrennen.

HINWEISE:

- Falls der Anschluß **1**  von Seite 41 vorgenommen wurde, muß die Fernbedienung während des Schnittvorgangs auf den Videorecorder gerichtet sein.
- Die Bildschirmanzeige erscheint nur während des Camcorder-Szenensuchlaufs.
- Bei einigen Videorecordern kann am Einstieg/Ausstieg eine Bildstörung auftreten.



Insert-Schnitt

In ein bereits bespieltes Band kann eine neue Szene eingefügt werden, wobei die Schnittübergänge weitgehend verzerrungsfrei sind. Die Tonspur wird hierbei nicht neu bespielt.

HINWEIS:

Für diese Funktion ist die Fernbedienung RM-V705U oder RM-V700U erforderlich.

1 WÄHLEN SIE DEN MODUS

Stellen Sie den Hauptschalter auf "PLAY".

2 BESTIMMEN SIE DEN SCHNITT-AUSSTIEG

Starten Sie die Wiedergabe und drücken Sie am Ausstiegspunkt die Taste **PAUSE** des Camcorders oder der Fernbedienung.

3 STELLEN SIE DEN ZÄHLER AUF DIE NULLANZEIGE

Halten Sie hierzu die Taste **COUNTER R/M** zunächst für mehr als 1 Sekunde und dann nochmals für weniger als eine Sekunde gedrückt. Stellen Sie sicher, daß die Anzeige "M" vorliegt.

4 BESTIMMEN SIE DEN SCHNITT-EINSTIEG

Spulen Sie das Band mit der Taste **REW** bis kurz vor den Einstiegspunkt. Schalten Sie mit der Taste **PLAY** auf Wiedergabe und drücken Sie exakt am Einstiegspunkt die Taste **PAUSE**.

5 SCHALTEN SIE AUF DEN INSERT-SCHNITT-MODUS

Halten Sie die Taste **INSERT** gedrückt und tippen Sie dabei die Taste **PAUSE** an. Der Camcorder schaltet auf Insertschnittmodus und im Sucher wird das vorliegende erfaßte Motiv gezeigt.

6 STARTEN SIE DEN INSERT-SCHNITT

Drücken Sie die Start/Stopp-Taste. Bei Erreichen der Zähler-Nullanzeige wechselt der Camcorder automatisch von Schnittaufnahme auf Wiedergabe.

7 BEENDEN SIE DIE INSERT-AUFNAHME

Drücken Sie hierzu die Taste **STOP**.

HINWEISE:



- Nach Schritt 5 kann die Retake-Funktion (S. 15) eingesetzt werden.
- Die Insert-Schnittaufnahme kann mit geringfügiger Abweichung, d.h. vor oder nach der vorgegebenen Bandstelle beendet werden, und es können kurzzeitig Störstreifen auftreten. Hierbei handelt es sich nicht um Camcorder-Fehlfunktionen.
- Beim Insert-Schnitt wird ausschließlich das Videosignal aufgenommen.

Nachvertonungsanzeige



Sucher

Mikrofon



RM-V700U (Sonderzubehör) **ODER** RM-V705U (Nur zu GR-AX480 mitgeliefert)

Nachvertonung

Die Tonspur (Normal-Audio) kann nachträglich neu bespielt werden.

Führen Sie vor der Nachvertonung zunächst die Schritte **1** bis **3** von Abschnitt "Insert-Schnitt" (S. 44) durch.

- Als Tonsignal dient das Mikrofonsignal.

BESTIMMEN SIE DEN NACHVERTONUNGSEINSTIEG

- 1** Spulen Sie das Band mit der Taste **REW** bis kurz vor den Nachvertonungseinstieg. Schalten Sie mit der Taste **PLAY** auf Wiedergabe und drücken Sie exakt beim gewünschten Einstiegsunkt die Taste **PAUSE**.

SCHALTEN SIE AUF NACHVERTONUNGSBEREITSCHAFT

- 2** Halten Sie die Taste **A.DUB** gedrückt und tippen Sie dabei die Taste **PAUSE** an.

STARTEN SIE DIE NACHVERTONUNG

- 3** Drücken Sie die Taste **PLAY**. Bei Erreichen der Nullanzeige (0:00:00) wird automatisch von Nachvertonung auf Nachvertonungsbereitschaft geschaltet.

BEENDEN SIE DIE NACHVERTONUNGS-AUFNAHME

- 4** Drücken Sie hierzu die Taste **STOP**.

HINWEISE:

- Bei der Nachvertonungsbereitschaft nicht die Tasten **FF** und **REW** betätigen. Andernfalls verschlechtert sich die Schnittgenauigkeit.
- Wenn sich das Camcorder-Mikrofon zu nahe am TV-Gerät befindet, bzw. wenn die TV-Lautstärke zu hoch eingestellt ist, kann akustische Rückkopplung auftreten.






HINWEISE (für Insert-Schnitt und Nachvertonung):

- Die Ausführung von Insert-Schnitt und Nachvertonung kann beeinträchtigt werden, wenn das Band unbespielte Abschnitte enthält oder Abschnitte mit unterschiedlicher Aufnahmegeschwindigkeit enthält.
- Eine Cassette kann zur Schnitt-/Nachvertonungsaufnahme verwendet werden, wenn der Löschschieber in der Aufnahmeposition steht (im erforderlichen Fall auf diese Position schieben). Andernfalls kann Ihre Cassette eine Aufnahmezone vorweisen. Falls diese entfernt ist, muß die Löschschieberöffnung durch Klebeband abgedeckt werden.
- Beim Insert-Schnitt und bei der Nachvertonung niemals die Taste **STOP** betätigen. Andernfalls treten Störungen an den Aufnahmeübergängen auf.
- Wenn bei Insert-Schnitt bzw. Nachvertonung auf Insert-Pause bzw. Nachvertonungsbereitschaft geschaltet wird, kann der Zähler die Nullanzeige leicht überschreiten. Die Aufnahme wird jedoch exakt an der Nullposition unterbrochen.


STÖRUNG	MÖGLICHE URSACHE(N)
SPANNUNGSVERSORGUNG	
Keine Spannungsversorgung.	<ul style="list-style-type: none"> • Der Batteriesatz ist nicht einwandfrei angebracht. (☞ S. 4). • Der Batteriesatz ist nicht geladen. (☞ S. 4). • Die Spannungsquelle ist nicht einwandfrei angebracht. (☞ S. 5).
Die Spannungsversorgung wird plötzlich beendet und ist nicht mehr aktivierbar.	<ul style="list-style-type: none"> • Der Batteriesatz ist vollständig entladen. • Die Cassette entnehmen und die Spannungsquelle abtrennen. Nach einigen Minuten das Gerät erneut mit Spannung versorgen und einschalten. Falls die Einschaltung unterbleibt, wenden Sie sich bitte an Ihren JVC Service.
AUFNAHME	
Aufnahme ist nicht möglich.	<ul style="list-style-type: none"> • Eine Cassette kann zur Schnitt-/Nachvertonungsaufnahme verwendet werden, wenn daß der Löschschuttschieber in der Aufnahme position steht (im erforderlichen Fall auf diese Position schieben). Andernfalls kann Ihre Cassette eine Aufnahmezunge vorweisen. Falls diese entfernt ist, muß die Löschschützöffnung durch Klebeband abgedeckt werden.
Kein Aufnahmestart.	<ul style="list-style-type: none"> • Der Camcorder-Hauptschalter ist nicht auf CAMERA gestellt. (☞ S. 12).
WIEDERGABE	
Band läuft ohne Bildwiedergabe.	<ul style="list-style-type: none"> • Das TV-Gerät ist nicht auf den VIDEO-Modus geschaltet. • Bei AV-Anschluß ist der VIDEO/TV-Schalter des TV-Geräts nicht auf VIDEO gestellt. • Der HF-Adapter ist nicht auf den erforderlichen Kanal eingestellt.
Verschwommenes Bild oder Bildaussetzer.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Videoköpfe sind verschmutzt oder abgenutzt. Wenden Sie sich zur Reinigung bzw. Überholung an Ihren JVC Service.
Verwischte Zähleranzeige beim Standbild.	<ul style="list-style-type: none"> • Dies ist keine Fehlfunktion.
BANDUMSPULEN	
Band wird beim Umspulen gestoppt.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Zählerspeicherfunktion ist aktiviert (☞ S. 34).
Umspulen ist nicht möglich.	<ul style="list-style-type: none"> • Das Band ist vollständig auf einer Seite aufgespult.

STÖRUNG	MÖGLICHE URSACHE(N)
SONSTIGES	
Kein Cassettenauswurf.	<ul style="list-style-type: none"> • Der Batteriesatz ist nahezu entladen.
Einige Funktionen arbeiten nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Wählscheibe ist auf "AUTO-LOCK" eingestellt.
Senkrechte weiße Balken bei der Aufnahme von sehr hellen Objekten.	<ul style="list-style-type: none"> • Dies ist bei besonders starkem Bildkontrast zwischen Motiv und Hintergrund möglich. Dies ist keine Fehlfunktion.
Lichtreflexionen im Objektiv.	<ul style="list-style-type: none"> • Dies ist bei direktem Sonneneinfall ins Objektiv möglich.
Sucherglas oder Objektivlinse sind verunreinigt (Fingerabdrücke etc.).	<ul style="list-style-type: none"> • Mit einem weichen Tuch vorsichtig sauberwischen.
Fehlercodemeldung (z.B. E03).	<ul style="list-style-type: none"> • Den Camcorder ausschalten und die Spannungsquelle abtrennen. Nach einigen Minuten das Gerät erneut mit Spannung versorgen und einschalten. Falls die Meldung nicht erlischt, wenden Sie sich bitte an Ihren JVC Service.
Unschärfe Bild	<ul style="list-style-type: none"> • Es ist eine Dioptrienkorrektur erforderlich (☞ S. 10). • Das Motiv ist für den Auto-Focus-Betrieb ungeeignet (☞ S. 26).
Titelgenerator-Titel, Datum- und Zeitanzeige erlöschen.	<ul style="list-style-type: none"> • Wird die Spannungsquelle bei eingeschaltetem Camcorder abgetrennt, werden alle Einstellungen gelöscht. Unbedingt erst den Camcorder ausschalten, bevor die Spannungsquelle abgetrennt wird!
Datum und Zeit werden falsch angezeigt/aufgenommen.	<ul style="list-style-type: none"> • Falls keine Datum/Zeit-Einstellung vorgenommen wurde (☞ S. 7), ist eine einwandfreie Anzeige und Aufnahme von Datum und Zeit nicht möglich. Die Datum/Zeit-Einstellung daher unbedingt vornehmen.
Die Objektivschutz-Warnanzeige blinkt, obwohl der Objektivschutz geöffnet ist.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Objektivschutz-Warnanzeige kann ungeachtet der Stellung des Objektivschutzes blinken, wenn der Camcorder bei extremer Dunkelheit verwendet wird.






Dieser Camcorder ist ein Mikrocomputer-gesteuertes Gerät. Externe Störsignale und Interferenzen (TV-Gerät, Radio etc.) können Funktionsbeeinträchtigungen verursachen. In diesem Fall die Spannungsquelle (Batteriesatz, Netzadapter etc.) abtrennen und die Uhrenbatterie entnehmen. Die Spannungsquelle und Uhrenbatterie wieder anbringen und hierauf die erforderlichen Bedienschritte zum Camcorder-Betrieb vornehmen.



Bedienelemente

- ① Motorzoomtaste  S. 14
- ② Wählscheibe  S. 18
- ③ Mehrzweckregler
 - Effekttaste (EFFECT)  S. 20
 - Breitformattaste (WIDE)  S. 20
 - Titeltaste (TITLE)  S. 21
 - Lichtverstärkungstaste (SUPER LOLUX)  S. 21
- ④ Cassettenhalter-Schließaste [PUSH]  S. 9
- ⑤ Datum/Zeit-Taste (DATE/TIME)  S. 17
Bandzähler-Rückstell-/Speichertaste [COUNTER R/M]  S. 34
- ⑥ Kurzaufnahmetaste (5SEC. REC)  S. 15
- ⑦ Rückspul- [REW]  S. 32
Retake/Schnellüberprüfungs-Taste [RETAKE R]  S. 15
- ⑧ Wiedergabe-/Pausetaste [PLAY/PAUSE]  S. 32
- ⑨ Vorspul- [FF]  S. 32
Retake-Taste [RETAKE F]  S. 15
- ⑩ Stopptaste [STOP]  S. 32
- ⑪ Cassettenauswurfriegel [EJECT]  S. 9
- ⑫ Funktionsnavigator (MENU-Jogregler)  S. 7
- ⑬ LIGHT OFF/AUTO/ON-Schalter (nur GR-AX480)  S. 16
- ⑭ Batteriesatzriegel [BATT. RELEASE]  S. 4
- ⑮ Dioptrienring  S. 10
- ⑯ Aufnahme-Start/Stop-Taste  S. 12
- ⑰ Hauptschalter [POWER]  S. 12, 32
- ⑱ Riegel für Objektivschutz [LENS COVER]  S. 12










Anschlüsse


- ⑲ Gleichspannungs-Eingangsbuchse (DC IN)  S. 5
Die Buchsen ⑳ bis ㉓ befinden sich im durch eine Klappe abgedeckten Anschlußfach.
- ㉔ JLIP-Buchse [Joint Level Interface Protocol].
 - Bei Random-Assemble-Schnitt das Schnittsteuerkabel hier anschließen (nur GR-AX480) ( S. 40 – 43).
 - Der Camcorder kann über diese Buchse mit einem Personal Computer verbunden werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren JVC Fachhändler.
 - Der JLIP-gesteuerte Schnittbetrieb zwischen Camcorder und Videorecorder ist nicht möglich, wenn der Videorecorder keine J-Buchse vorweist.
- ㉕ Video-Ausgangsbuchse [VIDEO OUT]  S. 36
- ㉖ HF-Gleichspannungs-Ausgangsbuchse [RF DC OUT]  S. 36
- ㉗ Audio-Ausgangsbuchse [AUDIO OUT]  S. 36

Anzeigen

- ㉘ Betriebsanzeige  S. 12
- ㉙ Rotlicht (nur GR-AX480)  S. 12

Andere Bereiche

- ㉚ Videoleuchte (nur GR-AX480)  S. 16
- ㉛ Mikrophon  S. 45
- ㉜ • Meßsensor
Diesen Bereich niemals abdecken, da er die zum Videofilmen erforderlichen Meßsensoren enthält.
• Sensorfenster für Fernbediensignal (nur GR-AX480)  S. 39
- ㉝ Uhrenbatteriefach  S. 6
- ㉞ Batteriesatzhalter  S. 4
- ㉟ Schultergurt-Ösen  S. 11
- ㊱ Elektronischer Sucher  S. 10
- ㊲ Griffschlaufe  S. 10
- ㊳ Stativsockel  S. 11



Sucheranzeigen

- ① Cassetten-Warnanzeige/
Restzeitanzeige S. 13
Ist keine Cassette eingelegt, blinkt die Cassetten-Warnanzeige (). Ist eine für Aufnahme ungeeignete Cassette (entfernte/verschobene Aufnahmezeitung) eingelegt, leuchtet die Cassetten-Warnanzeige (). Andernfalls wird die Bandrestzeit angezeigt. Kurz vor Erreichen des Bandendes blinkt die **Bandende-Warnanzeige**. Bei auf "PLAY" gestelltem Hauptschalter und eingelegter Cassette: Das Cassettsymbol () wird ungeachtet der Aufnahmezugeneinstellung angezeigt.
- ②, ⑧ Programmautomatikanzeige S. 18
Bei Umstellung der Wählscheibe PROGRAM AE erfolgt Anzeige bei ② für ca. 1 Sekunde. Hierauf bleibt Anzeige ⑧ eingeblendet.
- ②, ⑨ Faderbereitschaftsanzeige S. 20
Anzeige bei ② für ca. 2 Sekunden, wenn mit Taste EFFECT auf den Fadermodus geschaltet wird. Hierauf verbleibt nur Anzeige ⑨.
- ③ Mehrfunktionen-Anzeige S. 20
Anzeige erfolgt, wenn der Mehrzweckregler verwendet wird. Die Anzeige erlischt nach ca. 2 Sekunden.
- ④ Super Lolux-Anzeige S. 21
- ⑤ Bandlängenanzeige S. 8
- ⑥ Zoomanzeigebalken S. 14
- ⑦ Aufnahmeanzeige S. 12
- ⑩ • Aufnahmebereitschaftsanzeige S. 12
• Objektivschutzwarnanzeige:
LENS COVER S. 13
- ⑪ Anzeige für Selbstauslöser/
Aufnahmedauer/5-Sek.-
Kurzaufnahme S. 15, 30
- ⑫ Feste Titel S. 21
- ⑬ Datum/Zeit/Titelanzeige S. 17
- ⑭ Batteriesatz-Ladezustandsanzeige
Der Ladezustand wird wie folgt angezeigt:
" ". Bei nahezu erschöpftem Batteriesatz blinkt " " (**Batteriewarnanzeige**) und der Camcorder schaltet automatisch ab. Den Batteriesatz gegen einen frischen austauschen.
(**Hinweis:** Die Anzeige der drei Batteriesegmente — — bedeutet nicht in jedem Fall, daß der Batteriesatz maximal aufgeladen ist.)
- ⑮ Fokussierungsanzeige S. 27
- ⑯ Belichtungspegelanzeige S. 28
- ⑰ Weißbalance-Betriebsartanzeige S. 29
- ⑱ Warnanzeige für Uhrenbatterie
Blinkt nach der Einschaltung für ca. 10 Sekunden. Blinkt zudem, wenn die Uhrenbatterie (Lithium) entladen oder nicht eingelegt ist. In diesem Fall eine frische Lithium-Batterie einlegen (S. 6).
- ⑱ • Bandendeanzeige: TAPE END S. 13
Erscheint bei Wiedergabe, Aufnahme oder Vorspulen.
• Kondensationsanzeige:
Wenn diese Anzeige erscheint, sind alle Funktionen, mit Ausnahme des Cassettenauswurfs und der Ein-/Ausschaltung gesperrt. Den Camcorder ausschalten (die Spannungsquelle angeschlossen lassen) und einige Stunden warten. Beim erneuten Einschalten sollte diese Anzeige erlöschen.

Videoleuchte

GEFAHR

- Die Videoleuchte ist bei und für einige Zeit nach dem Ausschalten noch sehr heiß. Nicht berühren. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr!
- Den Camcorder niemals unmittelbar nach Gebrauch der Videoleuchte im Tragekoffer unterbringen! Die Videoleuchte strahlt auch nach Gebrauch noch einige Zeit sehr hohe Temperaturen ab.
- Bei Gebrauch darauf achten, daß zwischen der Videoleuchte und Personen bzw. Gegenständen ein Mindestabstand von 30 cm eingehalten wird.
- Die Videoleuchte nicht in der Nähe von entflammaren Materialien verwenden.
- Wir empfehlen, den Birnenwechsel bei Ihrem JVC Fachhändler vornehmen zu lassen.

Allgemeine Batterie-Sicherheitshinweise


- Wenn C-P6U oder C-P7U (Cassettenadapter) bei einwandfreier Handhabung nicht arbeiten, ist die eingelegte Batterie erschöpft. Legen Sie eine frische Batterie ein.
- Verwenden Sie ausschließlich die geeignete Batterieausführung:
Für C-P6U oder C-P7U R6 (AA)

Bitte beachten Sie unbedingt die folgenden Batterie-Handhabungshinweise. Bei unsachgemäßer Handhabung können Batterien auslaufen oder platzen.

1. Lesen Sie vor einem Batteriewechsel stets die diesbezüglichen Angaben in der mitgelieferten Anleitung durch.
2. Setzen Sie **niemals** die Batterie extrem hohen Temperaturen aus. Andernfalls kann es zum Auslaufen oder Platzen der Batterien kommen.
3. Verbrennen Sie **niemals** die Batterie.
4. Entnehmen Sie vor längerem Nichtgebrauch (Lagerung) die Batterie, um ein Auslaufen der Batterieflüssigkeit zu verhindern. Ausgelaufene Batterieflüssigkeit kann zu Geräteschäden führen.

Batteriesätze

Der mitgelieferte Batteriesatz ist eine Nickel-Cadmium-Ausführung. Bitte beachten Sie vor der Verwendung des mitgelieferten oder eines optionalen Batteriesatzes unbedingt die folgenden Angaben:



Kontakte

1. Zur Unfallverhütung Batteriesätze . . .

- **niemals** verbrennen.
- **niemals** an den Polkontakten kurzschließen.
- **niemals** zerlegen oder umbauen.
- ausschließlich mit einem zulässigen Ladegerät laden.

2. Zur Schadensverhütung und für eine verlängerte Nutzungsdauer Batteriesätze . . .

- **niemals** heftigen Erschütterungen aussetzen.
- niemals wiederholt aufladen, ohne sie vollständig entladen zu haben.

- nur bei zulässigen Umgebungstemperaturen (siehe die nachfolgende Tabelle) laden. Die verwendete Batteriesatzausführung arbeitet mit chemischer Reaktion — bei zu niedrigen Temperaturen wird der chemische Ablauf beeinträchtigt, bei zu hohen Temperaturen kann keine vollständige Aufladung erzielt werden.
- an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Bei übermäßig langer Einwirkung von hohen Temperaturen wird die natürliche Entladung beschleunigt und die Nutzungsdauer verkürzt.
- nicht im ungeladenen Zustand für längere Zeit lagern.
- bei Nichtgebrauch vom Ladegerät oder betriebenen Gerät abnehmen, da Geräte auch im abgeschalteten Zustand Strom verbrauchen können.

HINWEISE:

- Die Erwärmung des Batteriesatzes nach dem Ladevorgang bzw. nach dem Gebrauch ist normal. Zulässige Umgebungstemperaturbereiche
Ladebetrieb 10°C bis 35°C
Betrieb 0°C bis 40°C
Lagerung -10°C bis 30°C
- Die Ladedauer ist auf eine Umgebungstemperatur von 20°C bezogen.
- Je geringer die Umgebungstemperatur, desto länger die Ladedauer.

Cassetten

Bitte beachten Sie die folgenden Angaben zur einwandfreien Handhabung und Lagerung Ihrer Cassetten:

1. Bei Cassettengebrauch . . .

- sicherstellen, daß die Cassette das Zeichen VHS-C trägt.
- werden durch die Aufnahme auf einem bereits bespielten Band die ursprünglichen Video- und Audiosignale automatisch gelöscht.
- sicherstellen, daß die Cassette einwandfrei eingesetzt wird.
- die Cassette nicht wiederholt einlegen und entnehmen, ohne daß das Band transportiert wurde. Andernfalls kann das Band durchhängen und beschädigt werden.
- niemals die Bandschutzklappe öffnen. Andernfalls wird das Band der Einwirkung von Fingerabdrücken und Staub ausgesetzt.

2. Achten Sie bitte bei der Cassettenaufbewahrung darauf, daß . . .

- stets ausreichender Abstand zu Heizkörpern und anderen Hitze abstrahlenden Orten gewährleistet ist.
- Cassetten niemals direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.
- Cassetten niemals übermäßigen Erschütterungen und Vibrationen ausgesetzt sind.
- Cassetten niemals starken Magnetfeldern (Motoren, Transformatoren, Magneten etc.) ausgesetzt sind.
- Cassetten, in ihrer Schutzhülle, senkrecht aufgestellt werden.

Camcorder

1. Aus Sicherheitsgründen NIEMALS . . .

- Gehäuseteile entfernen.
- das Gerät zerlegen oder umbauen.
- die Batteriepole kurzschließen. Einen Batteriesatz bei Aufbewahrung von metallischen Gegenständen entfernt halten.
- entflammbare oder metallische Gegenstände bzw. Flüssigkeit in das Geräteinnere gelangen lassen.
- den Batteriesatz oder die Spannungsquelle bei eingeschaltetem Gerät abtrennen.
- den Batteriesatz bei Nichtgebrauch des Camcorders angebracht lassen.

2. Das Gerät NIEMALS an Orten verwenden, . . .

- die hoher Luftfeuchtigkeit oder Staubeinwirkung ausgesetzt sind.
- die Dampf- oder Rußeinwirkung (Kochstelle etc.) ausgesetzt sind.
- die Erschütterungen oder Vibrationen ausgesetzt sind.
- die starken magnetischen oder elektromagnetischen Feldern (von Lautsprecher, Sendeantenne etc.) ausgesetzt sind.
- wo zu geringer Abstand zu einem TV-Gerät gegeben ist.
- die extremen Temperaturen (über 40° C bzw. unter 0° C) ausgesetzt sind.

3. Das Gerät NIEMALS an Orten aufbewahren, . . .

- die extrem hohen Temperaturen (über 50° C) ausgesetzt sind.
- die extrem geringer (unter 35 %) oder hoher (über 80 %) Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind.
- die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.
- an denen Hitzestaus auftreten (Fahrzeuginnenraum im Sommer etc.) können.
- wo zu geringer Abstand zu einem Heizkörper gegeben ist.

4. Das Gerät NIEMALS . . .

- Nässe aussetzen.
- fallenlassen oder gegen harte Gegenstände stoßen lassen.
- beim Transport Erschütterungen oder starken Vibrationen aussetzen.
- mit dem Objektiv für lange Zeit auf eine besonders helle Lichtquelle richten.
- so halten, daß Sonnenlicht direkt in das Okular einfallen kann.
- beim Transportieren am Sucher halten. Den Camcorder mit beiden Händen fassen oder am Griff halten.
- niemals am Schultergurt schwingen.

Feuchtigkeitskondensation . . .

- Wenn ein Glas mit kalter Flüssigkeit gefüllt wird, bilden sich an der Glasaußenfläche Kondenswassertropfen. Dementsprechend tritt Kondensationsniederschlag im Camcorderinneren auf, wenn Ihr Camcorder einem starken Temperaturwechsel von kalt zu warm (Ortswechsel, Aufheizen eines kalten Raumes etc.), extremer Luftfeuchtigkeit oder direkt dem Luftstrom einer Klimaanlage ausgesetzt ist.
- Bei Kondensationsniederschlag an der Kopftrommel kann das Band und/oder der Bandmechanismus ernsthaft beschädigt werden.

Schwerwiegende Betriebsstörungen

Bei einer schwerwiegenden Betriebsstörung den Camcorder auf keinen Fall benutzen. Wenden Sie sich umgehend an Ihren JVC Fachhändler.

So behandeln Sie Ihren Camcorder richtig

1. Nach dem Gebrauch

- ① Stellen Sie den Hauptschalter auf POWER OFF (Camcorder-Abschaltung).
- ② Öffnen Sie den Cassettenhalter mit Riegel EJECT und entnehmen Sie die Cassette.
- ③ Schließen und verriegeln Sie den Cassettenhalter, indem Sie PUSH drücken.
- ④ Betätigen Sie BATT. RELEASE, um den Batteriesatz abzunehmen.
- ⑤ Schließen Sie den Objektivschutz mit dem Riegel LENS COVER.



2. Reinigung des Camcorders

- ① **SO REINIGEN SIE DAS GEHÄUSE**
Benutzen Sie ein weiches Tuch und üben Sie keinen zu hohen Druck aus.
- ② **SO REINIGEN SIE DAS OBJEKTIV**
Entfernen Sie Staub zunächst mit einem Blasebalg-Pinsel und säubern Sie die Glasoberfläche vorsichtig mit speziellem Linsenreinigungspapier.
- ③ **SO NEHMEN SIE DAS OKULAR AB**
Drehen Sie das Okular gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie es ab.
- ④ **SO REINIGEN SIE DEN SUCHER**
Entfernen Sie Staub mit einem Blasebalg-Pinsel.
- ⑤ **SO BRINGEN SIE DAS OKULAR WIEDER AN**
Richten Sie Markierungen aufeinander aus. Schieben Sie das Okular auf und drehen Sie es im Uhrzeigersinn.

HINWEISE:

- Keine starken Reinigungsmittel wie Benzin oder Alkohol verwenden.
- Vor der Reinigung unbedingt den Batteriesatz oder die Spannungsquelle abtrennen.
- Bei langdauernder Verunreinigung der Objektivlinse kann sich Schimmel bilden.

ALLGEMEIN

Format	: VHS PAL-Standard
Spannungsversorgung	: 6 V  Gleichstrom
Leistungsaufnahme	
• GR-AX480 bei eingeschalteter Videoleuchte	: 7,9 W
• GR-AX480 bei ausgeschalteter Videoleuchte/ GR-AX285/AX280	: 5,0 W
• GR-AX380	: 5,1 W
Signalsystem	: PAL-Farbsignal
Aufnahmesystem	
Luminanz	: FM-Aufnahme
Farbe	: Direktaufnahme mit herabgesetztem Hilfsträger/Entspricht dem VHS-Standard
Cassette	:  Cassette
Bandgeschwindigkeit	: 23,39 mm/Sek.
Max. Aufnahmezeit	: 60 Min. (EC-60-Cassette)
Betriebstemperatur	: 0°C bis +40°C
Luftfeuchtigkeit	: 35% bis 80%
Lagerungstemperatur	: -20°C bis +50°C
Gewicht	
• GR-AX480	: Ca. 800 g
• GR-AX380	: Ca. 770 g
• GR-AX285/AX280	: Ca. 790 g
Abmessungen	
(Einschließlich Sucher)	
• GR-AX480/AX285/AX280	: 113 (W) x 117 (H) x 242 (D) mm
• GR-AX380	: 113 (W) x 117 (H) x 222 (D) mm

KAMERA

Bildwandler	: 1/4"-CCD
Objektiv	: F1,6, f = 3,8 bis 83,6 mm, 22:1-Motorzoom-Objektiv mit automatischer Blendenregelung und Makroposition, Filterdurchmesser 46 mm
Sucher	: Elektronischer Sucher mit
• 0,5"-Schwarzweißröhre (GR-AX480/AX285/AX280)	
• 0,55"-Farb-LCD (GR-AX380)	
Weißbalance-Regelung	: Automatisch/manuell



VIDEO

Ausgang	: 1 Vss, 75 Ohm, unsymmetrisch (über VIDEO OUT-Buchse)
---------	--

AUDIO

Ausgang	: -8 dBs, 1 kOhm (über AUDIO OUT-Buchse)
---------	--

NETZADAPTER/LADEGERÄT (AA-V15EG)

Spannungsversorgung	: 110 bis 240 V Netzstrom, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	: 23 W
Nennabgabe	
Laden	: 8,5 V  , Gleichstrom, 1,3 A
Camcorder	: 6,3 V  , Gleichstrom, 1,8 A
Ladesystem	: Konstanter Strom, Spitzenwert-Abtastung, Schaltuhr-Steuerung
Abmessungen	: 140 (B) x 42 (H) x 68 (T) mm
Gewicht	: Ca. 300g

CASSETTENADAPTER (C-P7U) (Zu Modell GR-AX480/AX380/AX280 mitgeliefert)

Abmessungen	: 188 (B) x 25 (H) x 104 (T) mm
Gewicht	: Ca. 240 g
Zubehör	: R6 (AA) Batterie x 1

Mitgeliefertes Zubehör S. 3

Sonderzubehör

- Batteriesatz BN-V12U, BN-V22U, BN-V25U
- Auto-Bordnetz-Adapter/Ladegerät BH-V3E
- HF-Adapter RF-V5E
- Compact VHS (VHS-C)-Cassette EC-60/45/30
- Cassettenadapter C-P6U
- Tragetasche CB-V7U
- Fernbedienung RM-V700U
RM-V700U ist für GR-AX380, GR-AX285 und GR-AX280 ungeeignet.

Einige Zubehöerteile sind nicht in allen Verkaufsgebieten erhältlich. Informationen bzgl. Sonderzubehör erhalten Sie bei Ihrem JVC Fachhändler.

Irrtümer sowie Änderungen des Designs und der technischen Daten vorbehalten.

GE

GR-AX480
GR-AX380
GR-AX285
GR-AX280

JVC

VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED